

Panasonic®

取扱説明書

ホームベーカリー（家庭用）

品番 **SD-BM105**
(1斤タイプ)

パンの本

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付



パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください。(裏表紙ご参照)

手軽にいろいろ、手づくりのおいしさ！

ふんわり食感
食パン
(ドライイースト)



皮がパリッ！
しっかり食感
食パン (P.16)



皮がやわらか、
きめ細かい
ソフト食パン (P.21)



早く焼き上げ！
早焼き食パン (P.21)



残りごはんを加えた
もちもちしっとりな
ごはんパン (P.22)



皮がカリッとかため、
小麦粉本来の味わい
フランスパン (P.23)



皮はかため、香ばしい
香りでヘルシーな
全粒粉パン (P.24)



バター風味！リッチ
な味わいデニッシュ風
食パン (P.25)



サクサククッキー
生地との2層の山形
メロンパン (P.26)



お米の香りが広がる！しっとり
モチモチ食感米粉パン (P.28, 29)

もっといろんなレシピを
見てみたい！

パナソニックHP「ベーカリー倶楽部」で
レシピをご紹介します。

<http://panasonic.jp/bakeryclub/>



もちもち食感
天然酵母
食パン



皮がパリッ！もちもち食感
天然酵母食パン (P.38)

いろいろな
パン

パン生地、
ピザ生地から



バターロール (P.35)



クロワッサン (P.36)



ベーグル (P.37)



ピザ (P.37)

その他



ベーキングパウダー
を使って短時間で
焼き上げるお手軽な
クイックブレッド
(P.42)



ケーキ (P.44)



生チョコ (P.46)



ジャム (P.48)



コンポート (P.50)



もち (P.52)



うどん・パスタ (P.54)

もくじ

ページ

確認

安全上のご注意	4
使用上のお願い	5
各部の名前・付属品	6
●現在時刻(時計表示)の合わせ方	7
●リチウム電池を交換する	7

基本と準備

パンづくりの流れとコツ	8
メニュー一覧	10
パンの基本材料	12
●パンミックスについて	14
アレンジ具材について	15

使い方

ドライイーストで

基本の食パンを焼いてみよう	16
便利な機能	18
●レーズン	18
●焼き色	20
●予約	20
ソフト食パンを焼く	21
早焼き食パンを焼く	21
ごはんパンを焼く	22
フランスパンを焼く	23
全粒粉パンを焼く	24
デニッシュ風食パンを焼く	25
メロンパンを焼く	26
小麦入り米粉パンを焼く	28
小麦なし米粉パンを焼く	29
アレンジ食パンメニュー	30

使い方

生地で

パン生地／ピザ生地をつくる	34
いろいろなパン	35

天然酵母で

天然酵母食パンを焼いてみよう	38
天然酵母パン生地をつくる	40
生種をつくる	41

その他のメニュー

クイックブレッドをつくる	42
ケーキをつくる	44
生チョコをつくる	46
ジャムをつくる	48
コンポートをつくる	50
もちをつくる	52
うどん・パスタをつくる	54

必要なとき

お手入れする	56
よくあるご質問	58
うまくできない！	62
「まちがえた！」と思ったら…	67
故障かな？	68
こんな表示が出たら…	69
保証とアフターサービス	70
仕様	71
別売品／消耗品	71

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止 してはいけない内容です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

注意 実行しなければならない内容です。

警告

火災や、やけど、感電などを防ぐために…

蒸気口には手を触れない

- 特にお子様には、充分ご注意ください。(やけどの原因)



電源プラグや電源コードは正しく扱う

- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使わない。
(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)
- 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。
傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない
(感電・ショートによる火災の原因)
- 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。
(感電・ショートによる発火の原因)
- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。(感電の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
(感電・発熱による火災の原因)
- 電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く。
(特に、刃の部分にほこりなどがたまると、湿気などで、絶縁不良となり火災の原因)
➡電源プラグを抜き、乾いた布で拭く。

リチウム電池の取り扱いに気を付ける (発熱や発火、破裂を防ぐために)

- 充電・ショート・加熱・火中投下しない。
- 他の金属や電池と交ぜない。

- お子様の手の届かない所に置く。
➡万一飲み込んだ場合は医師にご相談を。

- テープなどを巻き付けて絶縁してから廃棄・保存する。

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電、やけどのおそれあり)

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- 使用中に異常な回転音をする。
- ➡すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

発火や、やけど、けがなどを防ぐために…

注意


使用中や使用直後は、やけどに注意!



- パンケースや本体、排気口、庫内、ヒーター、ふた内側などの高温部に触れない。(やけどの原因)
➡パンケースを取り出すときは必ずミトンを使用する。
※ぬれたミトンは使わない。
(熱が伝わりやすく、やけどのおそれ)
- ご使用後のお手入れは、冷めてから。(やけどの原因)

こんな場所で使わない!

- じゅうたんなど、熱に弱い敷物の上。(火災の原因)
- 不安定な場所や、テーブルクロスを敷いた上。(落下や火災の原因)
※熱いパンケースは、置き場所に注意する。
- 粉や油脂類、ほこりなどが付着した滑りやすい場所。(本体が滑って落ちる原因)
➡粉などを取り除き、端から10cm以上離す。
- 壁や家具の近く。
➡5cm以上離す。(変形・変色の原因)



電源プラグは正しく扱う

- 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ。
(感電やショートによる発火の原因)
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
(感電や漏電火災の原因)

リチウム電池を正しく入れる


- \oplus \ominus の向きを間違えない。(発熱や発火、破裂の原因)

次のことを守る


- 材料の計量やメニュー設定は正しく行う。
(パンケースから飛び散ったり、あふれ出たりした生地がヒーターの熱で焦げて、煙が出ることがあります。また故障の原因にもなります)

使用上のお願い

- ふたに布巾などをかけない。
(故障や変形の原因)
- 次の部分に強い力は加えない。
(故障や変形の原因)



- 湿気のある所や火気の近くに置かない。
(故障や変形の原因)





- 食物アレルギーをお持ちの方は、医師と相談のうえ使用する。

確認


安全上のご注意／使用上のお願い

各部の名称・付属品

■初めてお使いになるときは、パンケース、パン羽根、付属品などを洗ってください。(P.56)



〔操作部〕




現在時刻 (時計表示) の合わせ方

- 絶縁シートを引き抜いておく (P.6)
- 時刻は24時間表示です。

①電源プラグを差す

※差さないと時刻合わせができません。



②「時」または「分」を押す（時刻表示点減）



●ピッと鳴ったら、指を離してください。

③時刻を合わせる

※時刻表示が点滅しているときに変更できます。
(例：午後3時30分に合わせる場合)




●点滅が止まれば完了です。

④電源プラグを抜く


リチウム電池を交換する

※リチウム電池は、現在時刻や前回使った設定などを記憶させる働きがあります。


①電池ホルダーを取り出す。



②左手で電池を固定し、電池ホルダーを手前にひねって取り外す。



③電池ホルダーを裏返して電池を入れ、電池ホルダーを本体に戻す。



※電池が落ちないことを確認してください。


※リチウム電池を入れなくてもパンは焼けます。

パンづくりの流れとコツ

準備する

生地をつくる

焼き上げる




失敗しない パンづくりのコツ！




膨らみや形が毎回変わる 手づくりパン

温度や湿度、材料や予約時間などに影響されやすいパンづくり。いつもどおり焼いても、ちょっとした条件で形や膨らみ方が変わります。



材料の鮮度が影響大！ 保存は大丈夫？

パンを発酵させて膨らませる酵母 (P.13) は肉や魚と同じなま物。ドライイースト、天然酵母パン種や生種は、必ず冷蔵庫で保存を！ (特に生種は一週間で使い切る) 開封後、ドライイーストは密封を、生種はふたを忘れずに！



夏場や室温が高いときは 水を冷やしておこう

水は、膨らみに大きな影響を与えます。夏場や室温が約25℃以上になるときは、材料などの温度も上がってしまうため、水に氷を入れて5℃くらいに冷やしておきます。(氷は出してから使う)



小麦粉は「重さ」で はかるのが基本！

小麦粉は、必ずデジタルはかりを使って、重さではかります。(付属の計量カップは、液体専用なので使わないで！) 使用するデジタルはかりも、1g単位ではかるもので、正確にはかりましょう。



メニュー一覧

メニュー番号 (参照ページ)	メニュー	使える機能 レーズン 焼き色 予約	所要時間(約)	ベーカリーがしてくれます		
1 (P.16)	食パン	<div></div> <div></div> <div></div>	4時間	<div><div>ねり※1</div><div>ねかし※2</div><div>ねかし</div><div>ねり</div><div>発酵</div><div>焼き</div></div>		
2 (P.21)	ソフト食パン	<div></div> <div></div> <div></div>	4時間20分	<div><div>ねかし※2</div><div>ねり</div><div>ねかし</div><div>ねり</div><div>ねかし</div><div>ねり</div><div>発酵</div><div>焼き</div></div>		
3 (P.21)	早焼き食パン	<div></div> <div></div> <div></div>	2時間	<div><div>ねり</div><div>ねかし※3</div><div>ねり</div><div>発酵</div><div>焼き</div></div>		
4 (P.22)	ごはんパン	<div></div> <div></div> <div></div>	4時間	<div><div>ねり※1</div><div>ねかし※2</div><div>ねかし</div><div>ねり</div><div>発酵</div><div>焼き</div></div>		
5 (P.23)	フランスパン	<div></div> <div></div> <div></div>	5時間	<div><div>ねり※1</div><div>ねかし※2</div><div>ねかし</div><div>ねり</div><div>発酵</div><div>焼き</div></div>		
6 (P.24)	全粒粉パン	<div></div> <div></div> <div></div>	5時間	<div><div>ねり※1</div><div>ねかし※2</div><div>ねかし</div><div>ねり</div><div>発酵</div><div>焼き</div></div>		
7 (P.25)	デニッシュ風食パン	<div></div> <div></div> <div></div>	3時間	<div><div>ねり</div><div>ねかし※3</div><div>バター※3</div><div>ねり※3</div><div>発酵</div><div>焼き</div></div>	●バター投入は、スタートして25分後に自分で	
8 (P.26)	メロンパン	<div></div> <div></div> <div></div>	2時間15分	<div><div>ねり</div><div>ねり</div><div>ねり</div><div>生地※3</div><div>発酵</div><div>焼き</div></div>	●クッキー生地を載せるのは、スタートして55分後に自分で	
9 (P.28)	米粉パン(小麦入り)	<div></div> <div></div> <div></div>	2時間30分	<div><div>ねかし※2</div><div>ねかし</div><div>ねり</div><div>発酵</div><div>焼き</div></div>		
10 (P.29)	米粉パン(小麦なし)	<div></div> <div></div> <div></div>	1時間55分	<div><div>ねり※1</div><div>ねかし※2</div><div>ねかし</div><div>ねり</div><div>発酵</div><div>焼き</div></div>		
11 (P.34)	パン生地	<div></div> <div></div> <div></div>	1時間	<div><div>ねかし※4</div><div>ねり</div><div>発酵</div></div>		
12 (P.34)	ピザ生地	<div></div> <div></div> <div></div>	45分	<div><div>ねり</div><div>発酵</div><div>ねり</div></div>		

- ドライイーストが落ちるタイミングの目安です。(音がします)
- レーズンなど具材を入れるタイミングの目安です。(音がします)

メニュー番号 (参照ページ)	メニュー	使える機能 レーズン 焼き色 予約	所要時間(約)	ベーカリーがしてくれます		
13 (P.38)	天然酵母食パン	<div></div> <div></div> <div></div>	7時間 (+24時間※5)	<div><div>ねかし※2</div><div>ねり</div><div>発酵</div><div>ねり</div><div>発酵</div><div>焼き</div></div>		
14 (P.40)	天然酵母パン生地	<div></div> <div></div> <div></div>	4時間 (+24時間※5)	<div><div>ねり</div><div>発酵</div><div>ねり</div><div>発酵</div></div>		
15 (P.41)	生種おこし	<div></div> <div></div> <div></div>	24時間	<div>発酵</div>		
16 (P.42)	クイックブレッド	<div></div> <div></div> <div></div>	54分	<div><div>粉落とし※1</div><div>成形※3</div><div>ねり</div><div>焼き</div><div>追い焼き</div></div>	●粉落としは、スタートして2分後に、成形はさらに1分後に自分で	
17 (P.44)	ケーキ	<div></div> <div></div> <div></div>	1時間30分	<div><div>粉落とし※1</div><div>ねり</div><div>ねり</div><div>焼き</div><div>追い焼き</div></div>	●粉落としは、スタートして12分後に自分で	
18 (P.46)	生チョコ	<div></div> <div></div> <div></div>	17分	<div><div>混ぜ</div><div>追い混ぜ</div></div>		
19 (P.48)	ジャム	<div></div> <div></div> <div></div>	1時間30分 2時間30分	<div><div>加熱</div><div>追い加熱</div></div>	●メニューによって時間を自分で設定	
20 (P.50)	コンポート	<div></div> <div></div> <div></div>	1～2時間	<div><div>加熱</div><div>追い加熱</div></div>	●メニューによって時間を自分で設定	
21 (P.52)	もち	<div></div> <div></div> <div></div>	1時間	<div><div>炊く</div><div>ふたつく</div></div>	●ふたは、スタートして50分後(または55分後)に自分で開ける	
22 (P.54)	うどん・パスタ	<div></div> <div></div> <div></div>	15分	<div>ねり</div>		

- ねり

羽根を回転させ、生地をねります(音がします)
※最大12分止まることがあります。
- ねかし

小麦粉と水をなじませます(動きません)
- 発酵

温度管理をし、生地を発酵させます(ほとんど動きません)
- 焼き

生地を焼き上げます
- ※1

予約時、「ねり」だけを予約直後に行い、待機します。
- ※2

予約時、次の工程まで待機しています。
最大11時間そのまま動きません。
- ※3

省略されることがあります。
- ※4

省略されることがあり、「ねり」が連続することがあります。
- ※5

材料の生種をつくるのに、24時間かかります。

パンの基本材料

基本材料の他に、好みの食材を加えてアレンジパンをつくることもできます。
(つくりたいパンによって材料や分量は変わります)

小麦粉

(強力粉・小麦粉)



役割

水と練ると、たんぱく質が結合してグルテンを生成します。

ポイント

- ふるう必要はなし。
- たんぱく質の量に差があるため、種類によって膨らみ方が変わる。

- 必ず「重さ」ではかる。
(計量カップではからない)



パン作りには

たんぱく質を多く(12～15%)含む強力粉が基本です。

※成分表は袋に記載されています。

- 日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。

油脂

(バター、無塩バター、マーガリン、ショートニング)



役割

キメを細かくし、やわらかくしっとりとしたパンにします。

- 溶かさずに固形のまま使う。

※無塩バターがおすすめ。

乳製品

(スキムミルク・牛乳)



役割

パンの味や香りをよくしたり色つやのあるパンにします。
また、パンがかたくなるのを防ぎます。

ポイント

- 牛乳を使うときは、入れた分量だけ水を減らす。

水

役割

小麦粉に加えて練ることによって、グルテンを生成します。

ポイント

- 次のときは冷水(約5℃:氷水くらいの温度)を使う。
 - ・早焼き食パン
 - ・フランスパン
 - ・全粒粉パン
 - ・デニッシュ風食パン
 - ・メロンパン
 - ・室温が25℃以上のとき
- アルカリ性の水は適していません。

糖分

(砂糖、黒砂糖、はちみつ)



役割

パン用酵母の栄養となり、発酵熟成を促します。また、風味や香り、表皮の焼き色をよくします。

- 粒の大きいものは、細かい粒になるようにつぶす。

ポイント

- 分量を増やすと、焼き色はやや濃くなり、減らすとやや薄くなる。
- 低カロリー甘味料は使えません。

塩



役割

味付のほか、歯ごたえのあるパンにします。
また、雑菌の繁殖を防ぎます。

卵

役割

味・香り・色つやをよくします。
グルテンを強くする役目もあります。

パン用酵母

役割

パン用酵母は糖분을栄養として活動し、炭酸ガスを発生させパンを膨らませます。



パンの組織



発生した炭酸ガスを包み込んで膨れる

ポイント

- 酵母は生きています。新鮮さによって膨らみ方にも差が出るので、賞味期限内のものを使い、必ず密封して冷蔵庫で保存してください。
- ドライイーストは、湿気を吸うと急激に膨らませる力が低下します。

ドライイースト

ふんわり食感のパンづくりには、通常、予備発酵のいらないドライイーストを使います。



※生イーストやベーキングパウダーは使えません。

- 日清製粉「スーパーカメリヤ」をおすすめします。
(分包またはスティックタイプが保存に便利)

天然酵母パン種(元種)

独特のもっちり食感の天然酵母パンづくりには、天然食物(穀類など)から培養された酵母を使います。パン種は「生種おこし」(P.41)で発酵させ、生種にしてから使います。



- 発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」をお使いください。(50g×5袋入り)
➡申し込み先：富澤商店(042)776-6488

ベーキングパウダー

クイックブレッドやケーキをつくる時に使います。
※食パンやソフト食パンなどに入れても膨らみません。

米粉

(グルテン入り/なし)

ポイント

米粉はパンを膨らませるために必要なたんぱく質を含んでいないため、そのまま使用しても、米粉だけではパンをつくることはできません。
メニューによって粉を使い分ける必要があります。

[米粉パン/小麦入り]をつくりたいときは

- グリコ栄養食品の「米粉パン用ミックス粉(グルテン入り)」または「福盛シトギミックス20A」をお使いください。

➡申し込み先：江崎グリコ株式会社
グリコ通販センター

●ご注文は、電話：☎(0120)834-365
web: <http://www.glico.co.jp>

- 「パン用米粉」(小麦から取り出したグルテンを添加した米粉)です。

[米粉パン/小麦なし]をつくりたいときは

- グリコ栄養食品の「米粉パン用ミックス粉(グルテンフリー)」または「福盛シトギ2号」をお使いください。

➡申し込み先：江崎グリコ株式会社
グリコ通販センター

●ご注文は、電話：☎(0120)834-365
web: <http://www.glico.co.jp>

- グルテンが入っていない粒子の細かい米粉です。



※パン用米粉には、小麦成分(グルテン)が含まれるため、小麦アレルギーの方は食べることができません。
※必ず材料やお手入れ方法に注意し、医師と相談のうえお使いください。

※グルテンとは…

小麦粉に水を加えて練ることによって、小麦粉の中のたんぱく質が結合したものだ。
グルテンは、パン用酵母の活動によって発生する炭酸ガスを包み込んで膨れ、パンの組織をつくり出す。

パンの基本材料 (続き)

付属のスプーンすりきり 1 杯当りの重さの目安

	大スプーン	小スプーン
砂糖	約 8.5 g	約 3 g
スキムミルク	約 6 g	約 2 g
塩	—	約 5 g
ドライイースト	—	約 2.8 g
元種	約 10 g	—
生種	約 12.5 g	—

材料の配合や種類を変えたいときは…

次の量を目安に、お好みに合わせて変えられます。

材料	増やしたい	減らしたい
バター	約 2.5 倍まで (デニッシュ風食パンは除く)	約 ½ まで
砂糖	約 2 倍まで	約 ½ まで
スキムミルク	約 2 倍まで	入れなくてもよい
塩	—	入れなくてもよい (天然酵母パン、米粉パン(小麦入り)は約 ½ まで)

- 砂糖を増やすと、焼き色は濃くなります。減らすと淡くなり、高さも低くなります。
- 塩を入れないと歯ごたえに欠けたパンになります。天然酵母は酵素活性が強く、塩には酵素活性を抑える働きがあります。塩がないと酵素が働き、グルテンを切るためパンがうまくできません。
- バターの代わりにマーガリン、砂糖の代わりにはちみつ、スキムミルクの代わりに牛乳なども使えます。(P.12)
 - ・はちみつは 25g までにする
 - ・スキムミルク大 1 は牛乳 70mL 相当です

卵や牛乳を入れたいときは…

卵や牛乳の量だけ、水を減らします。

- ・卵 (1 個まで)
- ・牛乳 (水量の半分まで)

- 計量カップに卵などを入れてから水を加えてはかる。
- 予約は使わない。(夏場に腐敗するおそれ)



すべての基本材料とドライイーストが 1 回分ずつパックになった パンミックス



- ・「食パン」
(食パン、早焼き食パン、ごはんパン、デニッシュ風食パンに)
- ・「食パンスイート」
(食パン、早焼き食パン、デニッシュ風食パンに)
- ・「ソフト食パン」
(ソフト食パン、ごはんパン、デニッシュ風食パンに)
- ・「フランスパン」
(フランスパンに)

●販売店や、パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。
(詳しくは P.71)

- パンケースに
- ①パンミックスを入れる
 - ②各袋に記載されている量の水を入れる



- イースト容器に
- ③ドライイーストを入れる

アレンジ具材について



お好みの材料で
アレンジパンが
つくれます

アレンジの材料や分量の目安を、基本の食パン (P.16) を基にご紹介します。
基本材料の他に、お好みの食材を加えて
アレンジパンをつくることもできます。


基本の材料に



お好みの材料を加えて…

お好み
材料

最初から
パンケースに
入れる!



野菜

：小麦粉の重さの約 15～20%
(目安：50g)
例) ・にんじん→すりおろす
・かぼちゃ→ゆでて、つぶし、冷ます
・ほうれんそう→ゆでて、みじん切り、冷ます

米粉などの穀類

：小麦粉の重さの約 10～20%
(目安：30g)
例) ・米粉・オートミール
・白玉粉・ライ麦・全粒粉
・きな粉・ごま

果汁


：水の分量まで
例) ・オレンジ・りんご
・トマトなどの 100% 果汁
→冷蔵庫でよく冷やしておく

小麦粉の
量を…



(そのまま変えない)

水の量を…



野菜の重さ分の
80%だけ減らす

例) 〔ゆでたかぼちゃ 50g
水 140mL
(180mL - 50gの80%)〕

穀類の
重さ分だけ減らす

例) 〔ライ麦 30g (250gの12%)
小麦粉 220g〕

果汁の
量だけ減らす

例) 〔オレンジ果汁 100mL
水 80mL
(180mL - 100mL)〕

●予約は使わない

●予約は使わない

基本と準備
パンの基本材料／アレンジ具材について

基本の食パンを焼いてみよう

所要時間：約4時間


材料を入れる

セットする

取り出す



1 パンケースを取り出して パン羽根をセット




【食パン】	1086kcal (1斤分)
強力粉	250g
バター	10g
砂糖	大2 (17g)
スキムミルク	大1 (6g)
塩	小1 (5g)
水*	180mL
ドライイースト	小1 (2.8g)


※室温25℃以上のときは、
約5℃の冷水を10mL減らして使う。

●ソフト食パンなどの基本配合 ▶ P.21 ~


2 パンケースに、ドライイースト以外の 強力粉や水などを入れる




3 イースト容器に ドライイーストを入れる




4 メニュー「1」を表示 させる



5 スタートする




6 焼き上がったら(ピッピッ音) 電源を切る



7 布巾などを敷いた台の上に パンケースを取り出し、 冷ます (2分程度)

8 パンを取り出し、 粗熱をとる



取っ手根元を持ち、強く数回振る
※ナイフ、フォーク、はしは使わない。
(フッ素樹脂を傷めます)

●取り出したあと、パンケース内に
パン羽根があるか確認してください。
ないときは、パンの中(底部分)に入っ
ているため、取り出してください。



ドライイースト
基本の食パンを焼いてみよう

便利な機能

レーズン

お好みの具入りパンをつくる「レーズン」


レーズンやくるみなど、お好みの具材をセットして自動で投入できます。バナナやチョコレートなどの自動で投入できないもの(P.19)は、ピッピッと鳴ったら、ご自分で入れてください。

各メニュー配合と具材の量をお守りください。守らないと具材がパンケースから飛び出し、ヒーターの熱で焦げて、においや煙が出ることがあります。

自動で投入する(ベーカリーにおまかせ)

準備 レーズン・ナッツ容器にお好みの具材を入れておく。


容器に入れる量は、合わせて100gまで



①「レーズン」を押して「あり」を選ぶ(「あり」を点滅させる)



② スタートする



(具材が自動で投入される)

※「ねり」が一時的に止まります。

●レーズン・ナッツ容器に少量の材料がくっついて残ることがあります。

●砂糖でコーティングされたフルーツなどは、夏場や予約を使ったときに、砂糖が溶けて容器にくっつき、投入されないことがあります。

自動投入できる材料 乾燥しているもの、溶けにくいもの

ドライフルーツ (100gまで) → 5mm角以下に刻む
レーズン・ブルーベリー・オレンジピールなど

ナッツ類 (100gまで) → 5mm角以下に砕く
カシューナッツ、くるみなど
※ローストしない

グリーンピース※ (100gまで) → 水分をよく拭き取る

オリーブ※ (100gまで) → 種をとり、¼に刻み、水分をよく拭き取る

ハム、ベーコン※ (100gまで) → 10mm幅に刻む

※予約してつくるときは、使わないでください。(特に夏場などは腐敗の原因となります)

具材を入れるときは、こんな材料に気を付けて！


●かたい材料を入れたりすると、パンケースなどのフッ素樹脂被膜が剥がれることがあります。取り扱いにご注意ください。
※フッ素樹脂被膜の剥がれたものを誤って食しても、人体への影響など問題はありません。

・シリアル
・フルーツグラノーラ
・ローストしたりコーティングされたナッツ類
・メープルシュガーランチ
・パールシュガー
・あられ糖 など

●たんぱく質分解酵素の働きが強い生の果物を投入すると膨らみません。

・メロン
・キウィ
・いちじく
・マンゴー
・パイナップル
・パパイヤ など

メニューを選んだら…



●レーズンなどの具材を入れるとき


■自動で投入できないものは手で投入してください

ブザー(♪)を鳴らして、手で投入する

①「レーズン」を押して「あり♪」を選ぶ(「あり♪」を点滅させる)




② スタートする




●投入時間が確定したら投入までの残時間を表示します。

③ ピッピッと鳴ったらふたを開ける



④ パンケースに具材を入れ、ふたを閉める

3分以内に



⑤ 再度、スタートする




●「スタート」を押さなくても3分後にブザーが鳴り、自動的に再スタートします。
●レーズン・ナッツ容器は開いたままになります。

自動投入できない材料(容器にくっつき、投入されにくいもの) 水け・粘りけがあるもの、溶けやすいもの

アルコール漬けフルーツ
たまねぎなど刻んだ野菜



チーズ、
チョコレートなど



※ごまなど小さい材料は、最初からパンケースに入れる。
(小麦粉の重さの約20%まで)

●材料を多く入れるほど、パンの膨らみが悪くなります。

●材料の種類により、形が残らないことがあります。

■具入りパンをつくるとき、具材を入れるタイミングは…

ピッピッ音が鳴る時間は、メニューや室温により変わります。


・食パン : 約1時間5分～1時間35分後
・ソフト食パン : 約1時間55分～2時間15分後
・早焼き食パン : 約30～35分後
・ごはんパン : 約1時間5分～1時間35分後
・フランスパン : 約40分～1時間25分後
・全粒粉パン : 約1時間35分～2時間50分後
・メロンパン : 約35～40分後
・米粉パン(小麦入り) : 約45分～1時間後
・米粉パン(小麦なし) : 約40～45分後
・パン生地 : 約20～35分後
・天然酵母食パン : 約3時間30～35分後
・天然酵母パン生地 : 約3時間30～35分後

便利な機能

焼き色

予約

メニューを選んだら…



好みの焼き色に調整する「焼き色」

焼き色を「淡」・「標準」・「濃」の3通りに設定できます。

①「焼き色」を押して好みの焼き色を選ぶ



●「焼き色」が設定できるメニュー ➡ (P.10～11)

指定した時刻に焼き上げる「予約」

朝、焼きたてのパンが食べたいときなどに便利です。

① 現在時刻が合っているか確認する

●合っていないときは、現在時刻を合わせる (P.7)

②「予約」を押す



③ 焼き上がり時刻に合わせる



④ スタートする (予約完了)



●「レーズン」や「焼き色」機能を使うときは
①「レーズン」「焼き色」を設定
②「予約」を設定

【予約できる時刻の目安】

* 予約ができるのは、現在時刻から

食パン	： 4 時間 10 分～13 時間後まで
ソフト食パン	： 4 時間 30 分～13 時間後まで
ごはんパン	： 4 時間 10 分～13 時間後まで
フランスパン	： 5 時間 10 分～13 時間後まで
全粒粉パン	： 5 時間 10 分～13 時間後まで
米粉パン(小麦入り)	： 2 時間 40 分～13 時間後まで
米粉パン(小麦なし)	： 2 時間 5 分～13 時間後まで
天然酵母食パン	： 7 時間 10 分～10 時間後まで


※上記を超える予約は、腐敗するおそれや、出来栄が悪くなることもあるため、できません。
※上記以外のメニューは予約できません。(P.10～11)

【予約可能時間例】

メニュー：食パン
現在時刻：午後 8 時 30 分 (液晶表示「20:30」)
予約可能時刻：午前 0 時 40 分～9 時 30 分 (「0:40」～「9:30」)
※上記以外はセットできません。

ソフト食パン／早焼き食パンを焼く

所要時間：
ソフト食パン 約4時間20分
早焼き食パン 約2時間



準備 ①パンケースに、パン羽根をセットする。
(P.16) ②(ドライイースト以外の)小麦粉・水などをパンケースに入れる。
③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

材料

「ソフト食パン」	1122kcal (1 斤分)
強力粉	250g
バター	15g
砂糖	大2 (17g)
スキムミルク	大1 (6g)
塩	小1 (5g)
水※	180mL
ドライイースト	小1 (2.8g)
※室温 25℃ 以上のときは、約 5℃ の冷水を 10mL 減らして使う。	

「早焼き食パン」	1200kcal (1 斤分)
強力粉	280g
バター	10g
砂糖	大2 (17g)
スキムミルク	大1 (6g)
塩	小1 (5g)
冷水(5℃)※	200mL
ドライイースト	小1½ (4.2g)
※室温 25℃ 以上のときは、10mL 減らして使う。	



1 ソフト食パン：メニュー「2」 早焼き食パン：メニュー「3」を 表示させる



■レーズンなどの具材を入れるとき ➡ レーズン (P.18)

■焼き色を選ぶとき ➡ 焼き色 (P.20)

■出来上がり時刻を予約するとき ➡ 予約 (P.20) (ソフト食パンのみ)

2 スタートする



3 ピピッと鳴ったら「取消」を押して パンケースを取り出し、2分程度冷ましてから パンを取り出す

便利な機能(焼き色／予約)


ドライイースト

ソフト食パン／早焼き食パンを焼く



ごはんパンを焼く

所要時間：約4時間



- 準備**
- ①パンケースに、パン羽根をセットする。
 - (P.16) ②(ドライイースト以外の)小麦粉・水などをパンケースに入れる。
 - ③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

材料


【ごはんパン】	1272kcal (1斤分) (ごはん200gのとき)
強力粉	210g
冷めたごはん(白米)	100～200g
バター	10g
砂糖	大2(17g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1(5g)
水※	130mL
ドライイースト	小¼(2.1g)

※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を10mL減らして使う。

- 白米の代わりに、玄米やサフランライスも使えます。
- ごはんの量によって、高さや食感が異なります。
- ごはんの量が多いほど、もちもちしたパンになります。(ごはん以外の材料は記載どおり)
- 予約は使えますが、炊飯後(または解凍後)1日以上たったごはんは使わないでください。
- 室温が30℃以上のときは、粉を冷蔵庫で冷やしてください。
- ごはん粒の形が残ることがあります。


■食パンミックス・ソフト食パンミックス(P.14)も使えます！
ごはんの量は60gまでにし、水を20mL減らしてください。
膨らみすぎて表面が白くなったり部分的に焦げることがあります。

1 メニュー「4」を表示させる



- レーズンなどの具材を入れるとき → レーズン (P.18)
- 焼き色を選ぶとき → 焼き色 (P.20)
- 出来上がり時刻を予約するとき → 予約 (P.20)

2 スタートする




3 ピッピッと鳴ったら「取消」を押してパンケースを取り出し、2分程度冷ましてからパンを取り出す

- ごはんパンは水分が多く傷みやすいため、早めにお召し上がりください。(夏場：当日中、冬場：翌日まで)

フランスパンを焼く

所要時間：約5時間



フランスパンは、他のメニューに比べて取り出しにくいことがあります。下記手順3に従って取り出してください。

- 準備**
- ①パンケースに、パン羽根をセットする。
 - (P.16) ②(ドライイースト以外の)小麦粉・水などをパンケースに入れる。
 - ③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。


材料

【フランスパン】	918kcal (1斤分)
強力粉	225g
薄力粉	25g
塩	小1(5g)
冷水(5℃)※	190mL
ドライイースト	小½(1.4g)

※室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。


- 室温が30℃以上になると出来栄が悪くなります。

1 メニュー「5」を表示させる



- レーズンなどの具材を入れるとき → レーズン (P.18)
- 出来上がり時刻を予約するとき → 予約 (P.20)

2 スタートする




3 ピッピッと鳴ったら「取消」を押してパンケースを取り出し、2分程度冷ましてからパンを取り出す

- フランスパンを取り出すには…下にタオルなどを敷き、手を台に当てるように強めにトントンと下に動かす。(右図参照)



全粒粉パンを焼く

所要時間：約5時間



- 準備** ①パンケースに、パン羽根をセットする。
(P.16) ②(ドライイースト以外の)小麦粉・水などをパンケースに入れる。
③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

材料

【全粒粉パン】(全粒粉50%)	
	1038kcal(1斤分)
全粒粉(パン用)※1	125g
強力粉	125g
バター	10g
砂糖	大2(17g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1(5g)
冷水(5℃)※2	200mL
ドライイースト	小1(2.8g)

※1 お菓子用(薄力粉タイプ)や小麦以外の全粒粉では焼けません。
※2 室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。

●室温が30℃以上になると出来栄が悪くなります。

日清製粉「ナチュラート 毎日使いたい
おいしい小麦全粒粉」を使うときは
分量に注意！

バター	15g
ドライイースト	小 $\frac{1}{4}$ (2.1g)
冷水(5℃)※	210mL(予約するときは200mL)に変更

※ 室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。

1 メニュー「6」を表示させる



- レーズンなどの具材を入れるとき → レーズン (P.18)
■出来上がり時刻を予約するとき → 予約 (P.20)

2 スタートする




3 ピッピッと鳴ったら「取消」を押して パンケースを取り出し、2分程度冷ましてから パンを取り出す

- 粉量に対する全粒粉の割合は
30～100%で、(グラハム粉は30～40%
日清製粉「ナチュラート 毎日使いたい
おいしい全粒粉」は30～50%)
- ▶ 30%未満はメニュー「1」(食パン)で焼いてください。
※全粒粉の割合が多くなるほどパンの高さが低くなります。
- グラハム粉(粗びき粉)を使うときは
- ▶ ①水を20mL減らし、一晩冷蔵庫内で分量の水につけておく。
(吸水させるため)
②つけた水ごとパンケースに入れる。
③室温が25℃以下のときは、パンケースに入れる前に水を
10mL追加する。
※全粒粉の種類により、パンの出来栄や膨らみに差がでます。

デニッシュ風食パンを焼く

所要時間：約3時間



- 準備** ①パンケースに、パン羽根をセットする。
(P.16) ②(ドライイーストと後入れ用バター以外の)小麦粉・水などをパンケースに入れる。
③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。


材料

【デニッシュ風食パン】2142kcal(1斤分)	
強力粉	230g
薄力粉	50g
バター	15g
砂糖	大3(25.5g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1(5g)
卵(溶く)	M寸 $\frac{1}{2}$ 個(25g)
冷水(5℃)	160mL
ドライイースト	小1(2.8g)
後入れ用バター	110g



(無塩バターがおすすめ)

- 室温が30℃以上になると出来栄が悪くなります。
- 後入れ用バターは前日に準備！
①バター(後入れ用)を1cm角に切る。
②くっつかないように離してラップで包むか、
密閉容器に入れる。
③1晩(10時間)以上、冷凍する。
- 手順3で間違えて「取消」を押したときは
10分以内に「スタート」を押すと復帰します。
(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- 手順3で10分経過したときは
バターを入れていなくてもブザーが鳴り、
自動的に再スタートします。
(それ以降にバターを入れても混ざりま
せん。入れないでください。)
- レーズンなどの具材を入れるときは
後入れ用バターと同時に入れます。
- 食パンミックス・食パンスイートミックス・
ソフト食パンミックス(P.14)も使えます！
材料のうち、卵、冷水、ドライイースト、後入
れ用バターの分量は上記に従ってください。

1 メニュー「7」を表示させる



2 スタートする



3 ピッピッと鳴ったら、 ふたを開けて、 後入れ用バターをほぐして入れる

- 「取消」を押さない



4 ふたを閉めて 再度、スタートする




5 ピッピッと鳴ったら「取消」を押して パンケースを取り出し、2分程度冷ましてから パンを取り出す

※勢いよく振って取り出すと、形崩れします。

メロンパンを焼く

所要時間：約2時間15分



- 準備**
- ① **クッキー生地をつくり、冷蔵庫に入れる。** (P.27 ①～⑥)
 - ② パンケースに、パン羽根をセットする。
 - ③ (ドライイースト以外の) 小麦粉・水などをパンケースに入れる。
 - ④ パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。


材料

【メロンパン】	1734kcal (1斤分)
強力粉	150g
バター	15g
砂糖	大2 (17g)
スキムミルク	大1 (6g)
塩	小½ (2.5g)
冷水 (5℃)	90mL
ドライイースト	小¾ (2.1g)

クッキー生地 (メロンパンの皮)	
バター	50g
砂糖	40g
卵 (溶く)	M寸 ½個 (25g)
薄力粉	100g
ベーキングパウダー	3g
バニラエッセンス	少々
グラニュー糖 (仕上げ用)	小さじ2～3


- 必ず上記分量をお守りください。
多すぎると生地がパンケースからあふれ、焦げて、においや煙が出ることがあります。
- 手順3で間違って「取消」を押したときは10分以内に「スタート」を押すと復帰します。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- 手順3で15分経過したときは作業が終わっていてもブザーが鳴り、自動的に再スタートします。
- 手順3中(15分間)にアレンジを加え、いろいろなパンを作ることができます。
➡ P.32

1 メニュー「8」を表示させる



■レーズンなどの具材を入れるとき ➡ レーズン (P.18)

2 スタートする




3 ピピッと鳴ったら、ふたを開けてクッキー生地を載せる

- ① パン生地をパンケースの中央に置き直す
- ② 卵を塗った面を下にしてクッキー生地をパン生地の上に載せる
- ③ 周囲を軽く押さえる (強く押し込まない)
- ④ 上からグラニュー糖を振りかける

●「取消」を押さない



4 ふたを閉めて再度、スタートする



5 ピピッと鳴ったら「取消」を押してパンケースを取り出し、2分程度冷ましてからパンを取り出す

※勢いよく振って取り出すと、形崩れます。

クッキー生地をつくりかた

生地をつくる

- ① 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるう。
- ② 室温に戻したバターを木べらなどでクリーム状にかくはんする。
- ③ 砂糖を少しずつ (2～3回に分けて) 加え、白っぽくなめらかになるまで、都度かくはんする。
- ④ 卵を3～4回に分けて少しずつ加え、都度かくはんする。最後にバニラエッセンスを加える。
※卵は小さじ½残しておく
- ⑤ ①を加え、粉っぽさがなくなるまで、さっくりと切るように混ぜる。
- ⑥ 生地がまとまったら、なめらかな状態の円盤状に形づくり、ラップで包んで冷蔵庫で20分以上ねかせる。



伸ばす

- ⑦ めん棒で直径14～15cmの円形状に伸ばす。
※生地をラップで挟んで伸ばすと、扱いが簡単。
- ⑧ 生地の片面に、残しておいた卵小さじ½を塗る。


メロンパンをつくるコツ！

- クッキー生地に格子模様をつけても良いでしょう。
竹串などで深さ1mm以下に浅くつける。
(深くつけるとクッキー生地がひび割れ、ずり落ちます)
- クッキー生地は、しなやかに曲げられるくらいのかたさにして載せると上手に仕上がります。

ドライイースト
メロンパンを焼く

小麦入り米粉パンを焼く

所要時間：約2時間30分



- 準備**
- ①パンケースに、パン羽根をセットする。
 - ②（ドライイースト以外の）小麦粉・水などをパンケースに入れる。
 - ③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

材料 必ず「福盛シトギミックス20A」または専用のミックス粉をお使いください。（P.13）

「米粉パン」（小麦入り） 1152kcal(1斤分)	
米粉（福盛シトギミックス20A）	250g
バター	20g
砂糖	大2(17g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1(5g)
水※	190mL
ドライイースト	小1½(4.2g)

※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を使う。

<ミックス粉を使うとき> 1152kcal(1斤分)	
米粉パン用ミックス粉(グルテン入り)	300g
水※	200mL
ドライイースト	小1½(4.2g)

※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を使う。

- 室温が25℃以上の場合、予約を使うと出来栄が悪くなります。（P.65）
- 室温が30℃以上の場合、必ず粉などの材料を冷蔵庫で冷やしてください。

■粉量に対する米粉の割合は21～100%で。
→20%以下はメニュー「1」（食パン）で焼いてください。

1 メニュー「9」を表示させる



- レーズンなどの具材を入れるとき → レーズン（P.18）
- 焼き色を選ぶとき → 焼き色（P.20）
- 出来上がり時刻を予約するとき → 予約（P.20）

2 スタートする




3 ピピッと鳴ったら「取消」を押してパンケースを取り出し、2分程度冷ましてからパンを取り出す


小麦なし米粉パンを焼く

所要時間：約1時間55分

※天面が白く平らに焼き上がります



- 準備**
- ①もち粉と水あめの糊をつくる。（ミックス粉を使うときは必要なし）（P.16）
 - ②パン羽根をセットしたパンケースに、もち粉と水あめの糊（ミックス粉を使うときは水）を入れる。
 - ③米粉・砂糖・塩を入れる。
 - ④粉の頂にくぼみをつくり、そこにオリーブ油を入れる。（ミックス粉を使うときはショートニングを入れる。くぼみはつくらなくてよい。）
 - ⑤パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。



材料 必ず「福盛シトギ2号」または専用のミックス粉をお使いください。（P.13）

「米粉パン」（小麦なし） 1362kcal(1斤分)	
もち粉と水あめの糊*	270g
米粉（福盛シトギ2号）	300g
砂糖	大1(8.5g)
塩	小1(5g)
オリーブ油	小さじ2(8g)
ドライイースト	小1½(4.2g)

*もち粉と水あめの糊のつくりかた

- もち粉 小さじ½
 - 水あめ 45g
 - 水 小さじ1+220mL
- ①深さのある耐熱容器にもち粉小さじ½を入れ、水小さじ1で溶く。
 - ②電子レンジ（600Wで30～40秒）で加熱する。（ぷくぷくと膨らむまで）
 - ③取り出し、約1分かき混ぜ、水あめ45gを加えてよく混ぜる。
 - ④水を220mL追加し、さらにかき混ぜる。（全量で270gにする）
- 加熱時間は電子レンジの種類により調整してください。
 - もち粉を加熱し、とろみをつけ、水あめをいっしょにかくはんすることでパンが膨らみ、もちりした食感になります。

<ミックス粉を使うとき> 1362kcal(1斤分)	
水※	290mL
米粉パン用ミックス粉(グルテンフリー)	300g
砂糖	大2(17g)
塩	小1(5g)
ショートニング	30g
ドライイースト	小1½(4.2g)

※最初に入れる。

1 メニュー「10」を表示させる



- レーズンなどの具材を入れるとき → レーズン（P.18）
- 出来上がり時刻を予約するとき → 予約（P.20）

2 スタートする



3 ピピッと鳴ったら「取消」を押してパンケースを取り出し、2分程度冷ましてからパンを取り出す

- 必ず左記材料と分量をお守りください。
 - ・油の種類を変えようとできません
 - ・スキムミルクや乳製品を入れると、うまくできません
- レーズンなどの具材を入れる場合、材料によってはパンの膨らみや、パン生地への混ざりが悪くなることがあります。
- 生地はドロツとしてやわらかくなりますが、問題ありません。

アレンジ食パンメニュー

パナソニックと辻調グループは、日々の食事からうまれる喜びや家族で囲む食卓の楽しさを、たくさんの人びとに伝えていきたいと考えています。



1960年の創立以来つねに料理をひとつの文化としてとらえ、広く発信してきた、大阪あべの辻調理師専門学校をはじめとする辻調グループ。
〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3
www.tsujicho.com



「イタリア風パン」メニュー「5」		1170kcal
強力粉	225g	
薄力粉	25g	
塩	小1(5g)	
エクストラバージンオリーブ油	大さじ2(24g)	
冷水(5℃)※	170mL	
ドライイースト	小½(1.4g)	
※室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。		

お好みで、5mm角に刻んだ赤パプリカ(またはドライトマト)20gとオリーブ20g(またはドライバジル小さじ1)を入れてもよい
*「レーズン」機能を使う。(P.18)



「パン・ド・カンパーニュ」メニュー「5」		900kcal
強力粉	200g	
全粒粉	50g	
塩	小1(5g)	
冷水(5℃)※	190mL	
ドライイースト	小½(1.4g)	
※室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。		



「ジャコわかめ米粉パン」メニュー「9」		1194kcal
米粉パン用ミックス粉(グルテン入り)	300g	
*ちりめんじゃこ(からいりする)	20g	
*乾燥カットわかめ(水で戻して絞る)	4g(乾燥量)	
水※	200mL	
ドライイースト	小1½(4.2g)	
※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を使う。		

*「レーズン」機能を使う。▶ 手に入れる (P.19)



「ゆず米粉パン」メニュー「9」		1206kcal
米粉パン用ミックス粉(グルテン入り)	300g	
*ゆずジャム(ゆず茶用)	30g	
水※	190mL	
ドライイースト	小1½(4.2g)	
※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を使う。		

*最初からパンケースに入れる。

「オリーブパン」メニュー「1」または「2」 1110kcal

強力粉	250g
バター	10g(ソフト食パンは15g)
砂糖	大2(17g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1(5g)
ハーブ(乾燥)	少々
水※	180mL
ドライイースト	小1(2.8g)
*オリーブ	20g

※室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。(5℃の冷水)

*「レーズン」機能を使う。(P.18)

「ひまわりの種&ハニーパン」メニュー「1」または「2」 1308kcal

強力粉	250g
バター	15g
砂糖	大2(17g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1(5g)
はちみつ	大さじ1(21g)
水※	180mL
ドライイースト	小1(2.8g)
*ひまわりの種	20g

※室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。(5℃の冷水)

*「レーズン」機能を使う。(P.18)

「果汁パン」メニュー「3」 1320kcal

強力粉	250g
バター	25g
砂糖	大1(8.5g)
スキムミルク	大2(12g)
塩	小¾(3.8g)
卵(溶く)	M寸1個(50g)
トマト100%果汁(冷蔵庫で冷やす)※	130mL
ドライイースト	小1¾(4.9g)
*ミックスベジタブル(ゆでて水けを切り、室温まで冷ます)	70g

※室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。

*「レーズン」機能を使う。(P.18)

「赤飯パン」メニュー「4」 1146kcal

強力粉	210g
赤飯(冷めたもの)	100g
ショートニング	10g
砂糖	大2(17g)
塩	小1(5g)
黒ごま	5g
水※	130mL
ドライイースト	小¾(2.1g)

※室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。

●エネルギー目安表示 1斤分

「カレーライスパン」メニュー「4」 1560kcal

強力粉	210g
冷めたごはん(白米)	150g
バター	20g
砂糖	大2(17g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1(5g)
カレー粉	5g
プロセスチーズ(角切り)	30g
ブラックペッパー	小さじ½
水※	130mL
ドライイースト	小¾(2.1g)
*じゃがいも(角切りにし、かためにゆでる)	40g
*にんじん(角切りにし、かためにゆでる)	30g
*ベーコン	30g

※室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。

*「レーズン」機能を使う。(P.18)

「塩昆布パン」メニュー「4」 焼き色「淡」 1224kcal

強力粉	210g
冷めたごはん(白米)	150g
ショートニング	10g
砂糖	大2(17g)
塩	小1(5g)
白ごま	5g
水※	130mL
ドライイースト	小¾(2.1g)
*塩昆布	10g

※室温25℃以上のときは、10mL減らして使う。

*「レーズン」機能を使う。(P.18)

「さつまいもとごまのデニッシュ」メニュー「7」 2268kcal

強力粉	230g
薄力粉	50g
バター	15g
砂糖	大3(25.5g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1(5g)
卵(溶く)	M寸½個(25g)
冷水(5℃)	160mL
ドライイースト	小1(2.8g)
後入れ用バター	110g
*さつまいも(1cmの角切り)	50g
*黒ごま	大さじ1(10g)

*「後入れバター」を加えるときに入れる。(P.25)

アレンジ食パンメニュー





材料 1554kcal (1 斤分)

強力粉	200g
バター	15g
砂糖	大3 (25.5g)
A スキムミルク	大1 (6g)
塩	小¼ (3.8g)
卵 (溶く)	M寸 ½ 個 (25g)
冷水 (5℃)	110mL
ドライイースト	小1¼ (3.5g)
巻き込み用	
ドライフルーツ (ラム酒づけ)	100g
牛乳	小さじ1 (5mL)
シナモンシュガー	適量
アイシング用	
B 粉砂糖	25g
水	小さじ½

シナモンロール

- メニュー「8」でパン生地をつくる
 - ①パン羽根をセットしたパンケースにAを入れ、本体にセットする。
 - ②イースト容器にドライイーストを入れ、メニュー「8」を表示させ、を押す。
- 生地を取り出す
 - ③ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を取り出し、パン羽根を外す。
 - 「取消」を押さない
- 伸ばす
 - ④生地を (縦) 15cm × (横) 25cm に伸ばす。
- 成形する
 - ⑤手前¼の部分に牛乳を塗り、シナモンシュガーを振り、ドライフルーツを散らす。
 - ⑥手前からくるくると巻く。
 - ⑦4等分の長さに切り、パンケースに入れる。
- 焼く (再度、を押す)

作業は 15 分以内で！



アイシングをつくる

- ⑧Bをボウルに入れ、60℃の湯煎にかけながら混ぜてアイシングをつくる。

仕上げ

- ⑨焼き上がったら、パンケースから取り出し、上からアイシングをかける。

生地がべたついて伸ばしにくいときは…
手やめん棒に強力粉をつけると伸ばしやすくなります。

メロンパンコースでパンをつくるときは…

パン生地と具材を合わせた重さは、600gまで！

※具材が多すぎると、膨らまなかったり、焼き不足になったりすることがあります

水分の多い具材は避けて！
(煮詰めるなどして水分を飛ばし、常温になるまで冷ましておく)
※パン生地の発酵に影響します

具材は事前に準備！
※作業時間は15分間です



材料 1236kcal (1 斤分)

強力粉	200g
バター	15g
砂糖	大2 (17g)
A スキムミルク	大1 (6g)
塩	小¼ (3.8g)
抹茶	小さじ1 (2g)
卵 (溶く)	M寸 ½ 個 (25g)
冷水 (5℃)	110mL
ドライイースト	小1¼ (3.5g)
巻き込み用	
黒豆の甘煮	120g

抹茶黒豆ロール

- メニュー「8」でパン生地をつくる
 - ①パン羽根をセットしたパンケースにAを入れ、本体にセットする。
 - ②イースト容器にドライイーストを入れ、メニュー「8」を表示させ、を押す。
- 生地を取り出す
 - ③ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を取り出し、パン羽根を外す。
 - 「取消」を押さない
- 伸ばす
 - ④生地をパンケースの幅より小さめになるよう細長く伸ばす。
- 具材を載せ、成形する
 - ⑤汁気を切った黒豆をまんべんなく散らす。
 - ⑥手前からくるくると巻く。
 - ⑦パンケースに入れる。
- 焼く (再度、を押す)

抹茶の代わりにココアパウダーを。チョコチップとスライスアーモンドを巻き込めばお子様大好きチョコアーモンドロールに。



お楽しみちぎりパン

- メニュー「8」でパン生地をつくる
 - ①パン羽根をセットしたパンケースにAを入れ、本体にセットする。
 - ②イースト容器にドライイーストを入れ、メニュー「8」を表示させ、を押す。
- 生地を取り出す
 - ③ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を取り出し、パン羽根を外す。
 - 「取消」を押さない
- 成形する
 - ④生地を12等分する。
- 具材を包む
 - ⑤切り分けた生地にひとつひとつ具材を包み込む。
 - ⑥パンケースに入れる。
- 焼く (再度、を押す)

具材はお好み次第
(水分は厳禁！)



カレー (煮詰めて水分を飛ばす)
ミートボール・ポテトサラダ
ウィンナー・ツナ (汁気を取る)
チーズ (サイコロ状に切る)
など



パン生地／ピザ生地をつくる

所要時間：
パン生地 約1時間
ピザ生地 約45分

パン生地やピザ生地をつかって、クロワッサン(P.36)やベーグル(P.37)などいろいろなパンをつくるができます。



- 準備**
- ①パンケースに、パン羽根をセットする。(P.16)
 - ②(ドライイースト以外の)小麦粉・水などをパンケースに入れる。
 - ③パンケースを本体にセットし、イースト容器にドライイーストを入れる。

材料

「パン生地」

強力粉	280g
バター	50g
砂糖	大3(25.5g)
スキムミルク	大2(12g)
塩	小1(5g)
卵	M寸½個(25g)
水※	150mL
ドライイースト	小1(2.8g)


※室温25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。

「ピザ生地」

強力粉	280g
バター	15g
砂糖	大1(8.5g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1(5g)
水※	180mL
ドライイースト	小1(2.8g)

※室温25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。

1 パン生地：メニュー「11」 ピザ生地：メニュー「12」を 表示させる



※パン生地するとき



※ピザ生地するとき

■レーズンなどの具材を入れるとき → レーズン (P.18)
(パン生地のみ)

2 スタートする



3 ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 生地をすぐ取り出す

※そのまま放置すると、さらに発酵が進みます。
※生地配合を変えると発酵が遅くなることがあります。(P.60)



いろいろなパン

パン生地で


生地からパンをつくるときに使う道具



●こね板



●デジタルはかり
(1g単位)




●スケッパー



●めん棒



●布巾
(水でぬらしてかたく絞る)




●クッキングシート



●霧吹き



●はけ



●オーブン

調理によって使う道具
●調理はさみ
●型抜き
●ラップ
●温度計 など



材料(12個分) 135kcal(1個分)

パン生地 (P.34,40)	1回分
ドリール(溶き卵)	M寸½個(25g)

バターロール

成形する

①生地をスケッパーで約45gずつ分割(12等分)し、きれいな面を出して丸め、布巾をかけて約15分休ませる。

②円すい形にし、布巾をかけて10～15分休ませる。

③手で軽く押さえてから、めん棒で薄く伸ばす。

④生地の手前を引っ張りながら、しっかり巻く。
(巻き方が緩いと、発酵中に横に広がりやすくなります)

発酵させる

⑤巻き終わりを下にして並べ、霧吹きをする。

⑥30～35℃で40～60分(約2倍の大きさになるまで)発酵させたあと、ドリールを塗る。

焼く

⑦予熱した170～200℃のオーブンで約15分焼く。残りの生地は、発酵しすぎないように冷蔵庫へ。



あんぱん

①(バターロールの手順①の後)生地を直径10cmに伸ばす。
②丸めたあんなどを①で包み、丸く形を整え、真ん中をくぼませる。
③②を並べて霧吹きし、30～35℃で20～30分(約2倍の大きさになるまで)発酵させる。
④ドリール(溶き卵)を塗り、けしの実を振りかけ、予熱した170～190℃のオーブンで約15分間焼く。

いろいろなパン

パン生地で

ピザ生地で



材料(12個分)

●ドライイースト使用

パン生地 201kcal(1個分)	
強力粉	225g
薄力粉	55g
バター	15g
砂糖	大3(25.5g)
※ スキムミルク	大1(6g)
1 塩	小1(5g)
溶き卵	M寸½個(25g)
水	140mL
ドライイースト	小1(2.8g)
折り込み用バター(1cm厚に切る)	140g
ドリーム(溶き卵)	M寸½個(25g)

※1 P.34の手順でつくる。

●天然酵母使用

パン生地 204kcal(1個分)	
強力粉	230g
薄力粉	50g
バター	15g
砂糖	大3(25.5g)
※ スキムミルク	大1(6g)
2 塩	小1(5g)
溶き卵	M寸½個(25g)
水	120mL
生種	大2(25g)
折り込み用バター(1cm厚に切る)	140g
ドリーム(溶き卵)	M寸½個(25g)

※2 P.40の手順でつくる。

クロワッサン

バターを折り込む

- ①生地をボールに入れてラップをかけ、冷蔵庫で30～60分冷やす。(室温が高いときは、長めに)
- ②折り込み用バターに小麦粉をまぶし、並べてラップに包み、20×20cmに伸ばし、冷蔵庫で15～30分冷やす。
- ③生地をめん棒でたたくように押さえ、30×30cmに伸ばす。
- ④生地に②を載せて包み、ラップで包んで冷蔵庫で10～20分休ませる。
- ⑤めん棒でたたくように押さえ、少し薄くなったら平らに伸ばす。
- ⑥三つ折りにしてラップで包み、冷蔵庫で10～20分休ませる。
- ⑦⑤と⑥をさらに2回繰り返す、30～60分冷やす。

成形する

- ⑧生地を2等分し、それぞれ18×40cmに伸ばし、二等辺三角形に6等分する。
- ⑨端を引っ張りながら巻く。
- ⑩巻き終わりを下にして並べる。

発酵させる

- ⑪霧吹きをしてラップをかけ、室温で40～60分(約2倍の大きさになるまで)発酵させたあと、ドリームを塗る。


焼く

- ⑫予熱した200～220℃のオーブンで約10分焼く。残りの生地は、発酵しすぎないように冷蔵庫へ。



材料(8個分) 151kcal(1個分)

パン生地	
強力粉	280g
A 砂糖	大3(25.5g)
塩	小1(5g)
サラダ油	小さじ2
水	180mL
ドライイースト	小1(2.8g)



ピザをつくる



材料(直径25cm 2枚分)
1,120kcal(1枚分)

ピザ生地(P.34)	1回分
ピザソース	大さじ4
ピザ用チーズ	200g
トッピング(例)	
たまねぎ(薄切り)	小1個
サラミ(薄切り)	10枚
ベーコン	2枚
マッシュルーム(薄切り)	6個
ピーマン(薄切り)	2個

ベーグル

パン生地をつくる

- ①パン羽根をセットしたパンケースにA▶サラダ油▶水の順に入れ、イースト容器にドライイーストを入れる。
- ②「パン生地をつくる」(P.34)の手順で生地をつくる。

成形する

- ③取り出した生地を約60gずつ分割(8等分)し、きれいな面を出して丸め、布巾をかけて10分休ませる。
- ④生地の中央に指を入れて回しながら穴を大きくし、ドーナツ状にする。

発酵させる

- ⑤打ち粉をしたクッキングシートの上に並べ、30～35℃で約40分(約2倍になるまで)発酵させる。

ゆでる

- ⑥熱湯で両面30秒ずつゆで、水けを切る。

焼く

- ⑦クッキングシートを敷いた天板に並べ、予熱した170～190℃のオーブンで約15～20分焼く。



ピザ

成形する

- ①生地をスクッパーで2等分し、きれいな面を出して丸める。(薄めのピザ生地の場合は3等分)
- ②布巾をかけて10～20分休ませる。
- ③クッキングシートに載せ、直径25cmに伸ばす。
- ④フォークで穴を開ける。

具材を載せる

- ⑤ピザソースを塗り、トッピングを並べ、ピザ用チーズを載せる。

焼く

- ⑥予熱した180～200℃のオーブンで約15分焼く。残りの生地は、発酵しすぎないように冷蔵庫へ。



ドーナツ

- ①生地を約35gずつ分割し、きれいな面を出して丸め、布巾をかけて10～20分休ませる。
- ②円形に薄く伸ばし、ドーナツ型で抜く。
- ③30～35℃で20～30分(約2倍の大きさになるまで)発酵させる。
- ④約170℃の油で揚げ、仕上げにシナモン入りのグラニュー糖をまぶす。



生地

いろいろなパン

天然酵母食パンを焼いてみよう

所要時間：約7時間

生種をつくる

材料を入れる

セットする


取り出す

1 ベーカリーで生種をつくる (P.41)

- 生種をつくるのに、24時間かかります。

2 パンケースを取り出してパン羽根をセット

- ①パンケースを矢印方向にひねる。
- ②上に取り出す。
- ③パン羽根をしっかりと押し込み取り付ける。




【天然酵母食パン】 1212kcal (1斤分)	
強力粉	300g
砂糖	大2 (17g)
塩	小1 (5g)
水※	180mL
生種	大2 (25g)

※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を使う。

- 室温が30℃以上になると出来栄が悪くなります。

3 パンケースに生種を入れる



4 パンケースに強力粉や水などを入れる

- ①強力粉などを中央を高くして入れる。
- ②水を、周囲に回しながら入れる。
- ③パンケースを戻す。
- ④矢印方向へ回して固定する。
- ⑤ふたを閉める。

※パンケースの取っ手は、途中で止まるようになっています。
(パンケースを取り出しやすくするため)
真下まで下ろす必要はありません。

5 メニュー「13」を表示させる

- ▲メニュー ▼メニュー
- レーズンなどの具材を入れるとき → レーズン (P.18)
- 焼き色を選ぶとき → 焼き色 (P.20)
- 出来上がり時刻を予約するとき → 予約 (P.20)

6 スタートする



- 出来上がり時刻の目安。

7 焼き上がったら(ピッピッ音)電源を切る

- 取消 ①「取消」を押し
- ②電源プラグを抜く。

8 布巾などを敷いた台の上にパンケースを取り出し、冷ます (2分程度)

- ※パンケースの置き場所に注意する。(パンケースが熱くなっています)
- ※時間がたつとパンがしぼんで腰折れます。

9 パンを取り出し、粗熱をとる



取っ手根元を持ち、強く数回振る
※ナイフ、フォーク、はしは使わない。
(フッ素樹脂を傷めます)

- 取り出したあと、パンケース内にパン羽根があるか確認してください。ないときは、パンの中(底部分)に入っているため、取り出してください。



(そのままパンを切ると、パン羽根に傷が付きま)

天然酵母パン生地をつくる

所要時間：約4時間

生地をつくって、
いろいろな天然酵母
パンをつくること
ができます。(P.35)



- 準備**
- ①生種をつくる(P.41)
 - ②パンケースに、パン羽根をセットし、
(P.38)
 - ③先に生種を入れ、そのあと小麦粉や水などを入れる。
 - ④パンケースを本体にセットする。

材料

「天然酵母パン生地」

強力粉	300g
バター	10g
砂糖	大2 (17g)
塩	小1 (5g)
水*	160mL
生種	大2 (25g)

*室温25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。

- パン生地がべたつくときは
(ドライイーストでつくった生地より、)
べたつきやすくなっています
- ➡取り出した生地をボウルに入れ、ラップ
をして冷蔵庫で30～60分休ませる。
 - ➡打ち粉をする。
(強力粉をこね板・めん棒・生地に振る)
 - べたつくときは、数回打ち粉をする。



生種は
かき混ぜてから
はかる！

1 メニュー「14」を表示させる



■レーズンなどの具材を入れるとき ➡ レーズン (P.18)

2 スタートする





3 ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 生地をすぐ取り出す

生種をつくる

所要時間：約24時間

天然酵母パンに使う生種を
つくります。



- 準備**
- ①生種容器に水を入れ、
 - ②「ホシノ天然酵母パン種」(元種)を入れて、充分かき混ぜる。
 - ③生種容器のふたをする。
 - ④パンケースに生種容器を入れる。(羽根は付けない)
 - ⑤パンケースを本体にセットする。

材料

「生種」

●パンづくり(4～5回分)	
ホシノ天然酵母パン種	大5 (50g)
水(約30℃)	100mL
●パンづくり(約3回分)	
ホシノ天然酵母パン種	大3 (30g)
水(約30℃)	60mL

●水温が高すぎたり低すぎたりすると、生種が
うまくできないことがあります。

■生種はなま物です！

- ➡必ず冷蔵庫に入れ、
1週間以内に使い切る。
(冷凍や常温では発酵
力がなくなります)
- ➡新しい生種と古い生種
を混ぜない。




- うまくできたときは、酒粕
のようなアルコール臭と、
少し酸っぱいにおいが
します。
(室温が30℃以上になる
と、うまくできないこと
があります)



1 メニュー「15」を表示させる



2 スタートする



●出来上がるまで、途中で取り出さないで
ください。

3 ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 生種容器をすぐ取り出し、 冷蔵庫で保存する


●放置すると発酵が弱まり、パンが膨らみません。

メニューを間違えると、生種容器が溶けることがあります。

クイックブレッドをつくる

所要時間：約54分

●エネルギー目安表示 1個分



- 準備**
- ①パン羽根をセットしたパンケースに、卵と牛乳を混ぜ合わせたもの、プレーンヨーグルトの順に入れる。
 - ②その他の材料をパンケースに入れる。
 - ③本体にセットする。

材料

【クイックブレッド】 1159kcal (1個分)	
卵1個と牛乳を混ぜ合わせたもの	80g
プレーンヨーグルト(無糖)	50g
薄力粉	120g
強力粉	60g
ベーキングパウダー	5g
バター(1cm角に切る)※	35g
砂糖	大3 (25.5g)
塩	小½ (2.5g)

※室温15℃以下のときは、5mm角に切る。

■手順3で間違えて「取消」を押したときは10分以内に「スタート」を押すと復帰します。(1回のみ。他のキーを押すと無効)


■手順3で3分以上経過したときはブザーが鳴り、自動的に「ねり」がスタートします。

■手順5で間違えて「取消」を押したときは10分以内に「スタート」を押すと復帰します。(1回のみ。他のキーを押すと無効)

■手順5で3分以上経過したときはブザーが鳴り、自動的に「焼き」がスタートします。
(形を整えないため、焼き上がったクイックブレッドの表面は汚くなります)

●クイックブレッドは、ドライイーストでつくる食パンとは異なります。

1 メニュー「16」を表示させる




2 スタートする



3 ピピッと鳴ったら、ふたを開けて粉落としをする

- ゴムべらなどで周囲の粉を落とす。(金属製のへらなどを使うと、フッ素樹脂を傷めます)
- 「取消」を押さない

4 ふたを閉めて再度、スタートする




5 ピピッと鳴ったら、ふたを開けてパン生地を整える

- ゴムべらなどで周囲の生地を落とし、山形に形を整える。(右図参照)
(金属製のへらなどを使うと、フッ素樹脂を傷めます)
- 「取消」を押さない



6 ふたを閉めて再度、スタートする




7 ピピッと鳴ったら、「取消」を押してパンケースを取り出し、2分程度冷ましてからクイックブレッドを取り出す

- 焼き足りないときは、「追い焼き」をする。(下記)
 - 勢いよく振って取り出すと、形崩れます。
- ※ふたは油煙で汚れやすいため、使い終わったら必ず拭いてください。(P.56)

焼き足りないときは「追い焼き」

焼き上がり後、2回まで追い焼きができます。
※「追い焼き」を受け付けるのは焼き上がり後、約15分です。
庫内温度が低くなると受け付けません。


① メニュー「16」を表示させる



② 焼く時間を設定する



③ スタートする



■追い焼きを取り消すときは「取消」長押し

■下記の方法でも「追い焼き」ができます。

※手順7で「取消」を押していないときは

- ① 分 を押し、焼く時間を設定する
- ② スタート を押し、スタートする



【ケーキ・サレ風】 1171kcal

卵1個と牛乳を混ぜ合わせたもの	60g
薄力粉	150g
ベーキングパウダー	5g
バター(1cm角に切る)※	20g
砂糖	大1 (8.5g)
塩	小½ (2.5g)
じゃがいも(皮を剥いてすりおろす)	90g
ブラックペッパー(粗びき)	少々
ベーコン(5mmの角切り)	30g
チーズ(5mmの角切り)	30g
にんじん(5mm角に切り、かためにゆでる)	20g
とうもろこし(粒)	20g
枝豆(むき実)	20g

※室温15℃以下のときは、5mm角に切る。


【トマトと枝豆】 1298kcal

卵1個とトマトジュースを混ぜ合わせたもの	100g
オリーブ油	大さじ2
薄力粉	120g
強力粉	60g
ベーキングパウダー	5g
砂糖	大2 (17g)
塩	小½ (2.5g)
ブラックペッパー(粗びき)	少々
好みの乾燥ハーブ(バジル、オレガノなど)	小さじ½
ドライトマト(乾燥)(かために戻して4等分する)	10g
枝豆(むき実)	50g
チーズ(1cmの角切り)	50g

ケーキをつくる

所要時間：約1時間30分

●エネルギー目安表示 1 回分




- 準備**
- ①パンケースに、パン羽根をセットする。
 - ②バター、砂糖、牛乳、卵の順にパンケースに入れる。
 - ③合わせてふるったAを入れ、本体にセットする。

材料

【バターケーキ】	2048kcal (1 回分)
無塩バター※	110g
砂糖	100g
牛乳	大さじ1 (15mL)
卵 (溶く)	M寸2個 (100g)
A 薄力粉	180g
ベーキングパウダー	7g

※1cm角に切り、常温に戻す。

■お好みの材料や具材でアレンジできます！
(固形のもの、粉落としのときにまんべんなく入れる)



■手順3で間違って「取消」を押したときは
10分以内に「スタート」を押すと復帰します。
(1回のみ。他のキーを押すと無効)

■手順3で15分以上経過したときは
ブザーが鳴り、自動的に「ねり」がスタートします。
(粉落としを行わないため、焼き上がったケーキの表面は汚くなります)

●バターケーキに近い出来上がりになります。
(市販のスポンジケーキのようにはなりません)

1 メニュー「17」を表示させる



■焼き色を選ぶとき → 焼き色 (P.20)


2 スタートする



3 ピッピッと鳴ったら、ふたを開けて粉落としをする

- 15分以内に
- ゴムべらなどで周囲の粉を落とす。
(金属製のへらなどを使うと、フッ素樹脂を傷めます)
- 「取消」を押さない

4 ふたを閉めて再度、スタートする



5 ピッピッと鳴ったら「取消」を押してパンケースを取り出し、2分程度冷ましてからケーキを取り出す


- 焼き足りないときは、「追い焼き」をする。(P.45)
- 勢いよく振って取り出すと、形崩れます。




焼き足りないときは「追い焼き」

焼き上がり後、2回まで追い焼きができます。
※「追い焼き」を受け付けるのは焼き上がり後、約15分です。
庫内温度が低くなると受け付けません。

① メニュー「17」を表示させる




② 焼く時間を設定する



●1分～20分まで設定できます。

③ スタートする



■追い焼きを取り消すときは → 「取消」長押し

- 下記の方法でも「追い焼き」ができます。
- ※手順5 (P.44) で「取消」を押していないときは
- ① 分 を押し、焼く時間を設定する
 - ② スタート を押し、スタートする



【レモンケーキ】	2088kcal
無塩バター(1cm角に切る)	110g
砂糖	100g
牛乳	大さじ1 (15mL)
卵 (溶く)	M寸2個 (100g)
ラム酒 (またはブランデー)	大さじ1
A 薄力粉	180g
ベーキングパウダー	7g
※レモンの皮(すりおろしたもの)	1 個分

※粉落としのときに入れる

【チョコケーキ】	2384kcal
無塩バター(1cm角に切る)	100g
砂糖	100g
卵 (溶く)	M寸2個 (100g)
A ココア	大さじ2½ (15g)
薄力粉	180g
ベーキングパウダー	7g
※チョコチップ	50g
※オレンジピール(5mm～1cm角に刻む)	40g

※粉落としのときに入れる

【かぼちゃケーキ】	2000kcal
無塩バター(1cm角に切る)	100g
砂糖	80g
牛乳	大さじ2 (30mL)
卵 (溶く)	M寸2個 (100g)
かぼちゃ(2cm角に切りやわらかくする)	100g
A 薄力粉	180g
ベーキングパウダー	7g


【抹茶甘納豆ケーキ】	2048kcal
無塩バター(1cm角に切る)	80g
砂糖	100g
卵 (溶く)	M寸3個 (150g)
A 抹茶	小さじ1½ (3g)
薄力粉	180g
ベーキングパウダー	7g
※甘納豆(5mm位の大きさに刻む)	50g

※粉落としのときに入れる

生チョコをつくる

所要時間：約17分

●エネルギー目安表示



- 準備**
- ①パンケースに、パン羽根をセットする。
 - ②パンケースに板チョコレートを割り入れる。
 - ③生クリーム、はちみつを入れ、本体にセットする。

材料 (約 縦13cm×横13cm×高さ1cm分)

【生チョコ(ミルク)】 1303kcal	
ミルクチョコレート (市販の板チョコレート)	3枚 (165～174g)
生クリーム(乳脂肪分35%)	70mL
はちみつ	10g

【生チョコ(ホワイト)】 1186kcal	
ホワイトチョコレート (市販の板チョコレート)	約4枚 (160g)
生クリーム(乳脂肪分35%)	60mL
はちみつ	10g


【生チョコ(ブラック)】 1416kcal	
ブラックチョコレート (市販の板チョコレート)	3枚 (165～174g)
生クリーム(乳脂肪分35%)	90mL
はちみつ	10g

※生クリームの乳脂肪分が41%以上のものを使うときは、生クリーム全量の内、10mLを牛乳にしてください。

【例】ブラックのとき
生クリーム：80mL、牛乳：10mL

●必ず上記分量をお守りください。
油脂が分離したり、やわらかくなりすぎたりします。

1 メニュー「18」を表示させる



2 スタートする



3 ピピッと鳴ったら、「取消」を押してパンケースを取り出し、ゴムべらでパン羽根に付いたチョコレートを落としてから 手でパン羽根を外す

- 溶け残りがあるときは、「追い混ぜ」をする。(P.47)
- 金属製などのへらや Tong などを使うと、傷が付くおそれがあります。

4 ラップやクッキングシートを敷いた バットなどの平らな容器に ゴムべらで流し入れる

5 冷蔵庫で2時間以上 冷やし固める

6 適度な大きさに切り分ける


- 切り分けた生チョコにココアや粉糖などをまぶしてもよいでしょう。




混ぜ足りないときは「追い混ぜ」

混ぜ上がり後、2回まで追い混ぜができます。
※「追い混ぜ」を受け付けるのは混ぜ上がり後、約5分です。
庫内温度が低くなると受け付けません。
※「追い混ぜ」前にゴムべらでパンケース内の周囲についたチョコレートを取ると、うまく混ぜられます。


① メニュー「18」を表示させる



② 混ぜる時間を設定する



③ スタートする



■追い混ぜを取り消すときは ➡ 「取消」長押し

■下記の方法でも「追い混ぜ」ができます。

- ※手順3 (P.46) で「取消」を押していないときは
- ① **分** を押し、混ぜる時間を設定する
- ② **スタート** を押し、スタートする

【いちごの生チョコ】 1136kcal	
ホワイトチョコレート(板)	4枚(160g)
バター	20g
はちみつ	10g
いちご (細かくつぶす/ピューレ状)	40g



【グラノーラ】(一口大 約20個分) 1279kcal	
ブラックチョコレート(板)	2枚(116g)
A 生クリーム	40mL
はちみつ	10g
グラノーラ	100g


- ①Aで生チョコをつくる。(P.46)
- ②①とグラノーラを混ぜ合わせる。
- ③クッキングシートの上に、スプーンで好みの大きさに取り分け、固める。



【ムース・オ・ショコラ】(約グラス5個分) 1733kcal	
ブラックチョコレート(板)	2枚(116g)
A 生クリーム (乳脂肪分35%)	60mL
はちみつ	10g
生クリーム	180mL
好みのフルーツ(飾り用)	適量

- ①Aで生チョコをつくる。(P.46)
- ②生クリームを泡立てる。
- ③②にあたたかい状態の①を混ぜ合わせる。
- ④グラスなどに盛り付けて冷やし、好みのフルーツを飾る。
- お好みで、刻んだチョコレートやナッツ(10～20g)を混ぜてもよいでしょう。

ジャムをつくる



- 準備**
- ①パンケースに、パン羽根をセットする。
 - ②砂糖、果物、レモン汁の順にパンケースに入れる。
 - ③本体にセットする。

材料

「いちごジャム」	683kcal (1 回分)
いちご (洗ってへたを取る) (大きいものは ½ に切る)	正味 400g
砂糖	140g
レモン汁	大さじ 2 ½

●必ず上記分量をお守りください。
吹きこぼれや焦げ付きの原因になります。

■煮詰めすぎに気をつけて！
ジャムは冷めるとかたさが増します。

■砂糖の量が控えめで、添加物も不使用なため、ゆるめのジャムになります。
長期保存には向きません！
冷蔵庫で保存し、早めにお召し上がりください。
●保存期間：約 1 週間

- 1 メニュー「19」を表示させる**
- 2 調理時間を設定する** (いちごジャムは 120 分)
- 3 スタートする**
- 4 ピピッと鳴ったら、「取消」を押してパンケースを取り出し、冷ます** (約 10 分)
- 5 パンケースを傾けながらゴムべらでゆっくりと器に流し入れる**



加熱が足りないときは「追い加熱」

加熱完了後、2 回まで追い加熱ができます。
※「追い加熱」を受け付けるのは加熱完了後、約 5 分です。
庫内温度が低くなると受け付けません。

- ① メニュー「19」を表示させる**
- ② 調理時間を設定する**
- ③ スタートする**
- 10 分～30 分まで 1 分単位で設定できます。
- 追い加熱を取り消すときは ➡ 「取消」長押し

■下記の方法でも「追い加熱」ができます。
※手順 4 (P.48) で「取消」を押していないときは

- ① **分** を押し、調理時間を設定する
- ② **スタート** を押し、スタートする

所要時間：約 1 時間 30 分～2 時間 30 分



●エネルギー目安表示 1 回分

「ブルーベリージャム」	743kcal
ブルーベリー (冷凍)	400g
砂糖	140g
レモン汁	大さじ 2 ½

■調理設定時間…150 分
(生のブルーベリーを使うときは 110 分)

「りんごジャム」	763kcal
りんご (皮をむいて 8 つに切り、 芯を取って 1cm 幅に切る)	正味 400g
砂糖	140g
レモン汁	大さじ 2 ½

■調理設定時間…100 分

「桃ジャム」	707kcal
桃 (皮をむいて種を取り、 2cm 角に切る)	正味 400g
砂糖	140g
レモン汁	大さじ 2 ½

■調理設定時間…120 分

「マーマレード」	697kcal
甘夏 (夏みかん、オレンジなど) (よく洗って皮と実に分ける。 実は袋から出し、2～3 つに ほぐす。皮は白い部分をそぎ 落として細切りにする。)	400g
砂糖	140g


①鍋に皮と浸るくらいの水を入れて 15 分ほどゆでる。
②湯を捨て、再び水を入れてゆでる。
③3 回繰り返し、水けを切る。
④パンケースに、皮、砂糖、実の順に入れる。
⑤セットする。

■調理設定時間…120 分

コンポートをつくる

所要時間：約1～2時間

●エネルギー目安表示 1 回分(シロップ含む)



- 準備**
- ①パンケース(パン羽根なし)に、水、砂糖、レモン汁を入れ、ゴムべらでよく混ぜる。(砂糖は完全に溶かす)
 - ②果物を重ならないように並べ入れる。
 - ③パンケースの大きさに切って中心に1cm程の穴を開けたキッチンペーパーで落しぶたをする。
 - ④本体にセットする。

材料

「りんごのコンポート」 341kcal(1回分)	
りんご※ (4等分し、皮をむいて 芯を取る)	中1個 (約200g)
水	250mL
砂糖	60g
レモン汁	小さじ2

※煮崩れしやすい品種があります。
果実がしっかりした「ふじ」などがおすすめです。

●必ず上記分量をお守りください。
しみこみの加熱ムラや焦げ付きの原因になります。

●果物の並べ方(準備②)




●キッチンペーパーで落しぶた(準備③)




■食べ頃は

出来上がってから半日ほど置いてから。
(果物にシロップがしみこむため)

1 メニュー「20」を表示させる




2 調理時間を設定する(りんごのコンポートは90分)



(早送りは長押し)

●60分～120分まで10分単位で設定できます。

3 スタートする



4 ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して パンケースを取り出し、冷ます(約10分)

※倒れないように、置き場所に注意する。

●加熱が足りない(色が白っぽく、竹串をさしたときにかたい)ときは、「追い加熱」をする。(P.51)

5 器にゆっくりと移し入れ、 煮汁につけたまま冷ます

●金属製などのへらやトングなどを使うと、傷が付くおそれがあります。


●容器に取り出したあと、果物を上下反転させ、シロップにつけたままゆっくりと冷ましてください。
冷めていく間にシロップが果物にしみこんでいきます。




加熱が足りないときは「追い加熱」

加熱完了後、2回まで追い加熱ができます。
※「追い加熱」を受け付けるのは加熱完了後、約5分です。
庫内温度が低くなると受け付けません。

① メニュー「20」を表示させる




② 調理時間を設定する



(早送りは長押し)

●10分～30分まで設定できます。

③ スタートする



■追い加熱を取り消すときは ➡ 「取消」長押し

■下記の方法でも「追い加熱」ができます。

※手順4(P.50)で「取消」を押していないときは

- ① **分** を押し、調理時間を設定する
- ② **スタート** を押し、スタートする



「トマトのコンポート」 290kcal

トマト (皮を湯剥きし、芯を取り除く)	小3個 (1個約100g)
水	300mL
砂糖	60g
しょうが(薄切り)	10g

■調理設定時間…60分

「いちじくのコンポート」 500kcal

いちじく(皮をむく)	3個 (1個約50g)
水	200mL
白ワイン	150mL
砂糖	80g
レモン汁	小さじ2

■調理設定時間…60分

「洋梨のコンポート」 330kcal

洋梨 (皮をむいて4つ切りし、 芯を取り除く)	中1個 (約180g)
水	250mL
砂糖	60g
レモン汁	小さじ2

■調理設定時間…60分

「ブルーンのコンポート」 834kcal


ブルーン(乾燥)	250g
水	100mL
赤ワイン	125mL
砂糖	40g
レモン汁	小さじ2
シナモン	適量

■調理設定時間…60分

もちをつくる

もち米は水に浸す必要はありません。
(浸すとやわらかくなりすぎます)

所要時間：約1時間



- 準備**
- ①もち米を洗う。(水がきれいになるまで)
※もち米は水に浸さない。(もちがやわらかくなります)
 - ②ザルで30分水を切る。
 - ③パンケースに、めん・もち羽根をセットする。
 - ④もち米を入れ、水を入れる。


材料

【もち】	83kcal (丸もち1個分)	
	2合	3合
(1個約35gの丸もち)	約12個	約18個
もち米	280g (約2合分)	420g (約3合分)
水	180mL	260mL
もちとり粉※	適量	適量

※ かたくり粉や上新粉、コーンスターチなどを使う。

●もち米1合は約140g

■お好みのやわらかさにするには、
水の量で調整を！




■手順3で間違っ「取消」を押したときは
10分以内に「スタート」を押すと復帰します。
(1回のみ。他のキーを押すと無効)


■手順3で30分経過したときは
ブザーが鳴り、自動的につき始めます。
(ふたは閉まったまま)
※もちがやわらかくなり、取り出しにくくなります。

■もち米を水に浸したときは
もち米が吸水した分、水を減らしてください。
<減らす目安>
【2合】80mL 【3合】140mL

1 メニュー「21」を表示させる



2 スタートする



3 ピピッと鳴ったら、ふたを開ける

●「取消」を押さない



4 ふたを開けたまま、すぐ、スタートする



よもぎや桜えびなどは、もちをつき始めたら入れることができます。
※豆などかたいものは入れない！(パンケースのフッ素樹脂がはがれる原因)

■つきたてのもちに、好みの材料をからませて…



あんもち



きなこもち




おろしもち

■途中で混ぜて…



黒ごももち

もちをつき始めたら、黒ごま
小さじ2〜3と塩少量を
少しずつ入れる。



草もち

もちをつき始めたら、
よもぎ30〜50gと塩少量を
少しずつ入れる。


(よもぎの葉は、ゆでて冷水
でアク抜きし、細かく
刻んで、よく絞っておく)

ゆずもち


もちをつき始めたら、すり
おろしたゆずの皮約1/2個分
と塩少量を少しずつ入れる。

5 ピピッと鳴ったら、「取消」を押して
パンケースをすぐに取り出し、
パンケースに触れるぐらいまで
冷ます(5〜10分)

6 もちを取り出す
(底から持ち上げるように)



7 もちをちぎって、丸める



■すぐ食べるとき ➡ 手を水でぬらす。
■保存するとき ➡ 手に、もちとり粉を付ける。

■もちの上手な保存方法は…


- ①もちが冷めてからもちとり粉をよく払い、
- ②[部屋に置くときは]
湿度や温度の低い所で2日以内。
[冷凍庫に入れるときは]
ポリ袋を2重にして入れ、
口を閉じて1か月以内。

パンケースから
直接ラップの上に
取り出して包んで…。
切りもちにすると
もっと簡単！

もちをつくる
その他のメニュー

うどん・パスタをつくる

所要時間：約 15 分



- 準備**
- ①パンケースに、めん・もち羽根をセットする。
 - ②ボウルなどでAを混ぜ合わせる。
 - ③別容器でBを混ぜ合わせる。
 - ④パンケースにA➡Bの順に入れる。(パスタ生地は、最後にオリーブ油を入れる)

材料 (そばやラーメン生地はつくれません)

「うどん」(3～4人分) 284kcal	
A 強力粉	150g
薄力粉	150g
B 塩	小2(10g)
ぬるま湯※1	150mL
打ち粉※2	適量

※1 ぬるま湯の温度は35～40℃。
※2 打ち粉にはかたくり粉や強力粉などを使う。

「パスタ」(3～4人分) 302kcal	
A 強力粉	150g
デュラムセモリナ粉※1	150g
塩	小1(5g)
B 卵(溶く)	M寸1個(50g)
水	110mL
オリーブ油	小さじ1
打ち粉※2	適量

※1 パスタ用の小麦粉。全国の百貨店などでお買い求めいただけます。
※2 打ち粉にはかたくり粉や強力粉などを使う。

■カラフルなアレンジパスタもつくれます！


➡野菜などを一度ゆでて、フードプロセッサーなどでペースト状にしてパンケースに入れる。

➡加える材料分だけ水の量を10～30mL減らす。
(基本量は110mL)




※黒練りごま 大さじ1 入り……水量110mL
トマトピューレ 大さじ3入り……水量80mL
ほうれん草ペースト 50g入り……水量80mL

1 メニュー「22」を表示させる



2 スタートする



(約15分後)

3 ピピッと鳴ったら、「取消」を押して生地をすぐ取り出す

4 きれいな面を表にして丸め、ラップなどで包んで休ませる

- うどん…室温で約2時間(室温が高いときは冷蔵庫で)
- パスタ…冷蔵庫で約1時間



- 保存するときは
- ・冷蔵庫(保存期間 2～3日)
 - ➡打ち粉をしてラップで包む。
 - ・冷凍庫(保存期間 約1か月)
 - ➡めん太さに切ってから(P.55)ラップで包む。

うどん

伸ばす

- ①包丁やスケッパーで2～4等分に切り分ける。
- ②打ち粉をし、めん棒で中心から端に向かって、約3mmの厚みになるまで伸ばす。
(冷蔵していた生地は、常温に戻してから伸ばす)



切る

- ③生地を折り畳み、端から約3mm幅に切る。
(切りにくいときは、生地に打ち粉をする)



ゆでる

- ④大きななべにたっぷりの湯を沸かし、生地に付いた打ち粉を払ってから、ゆでる。
(ゆで時間の目安は、8～13分)
- ⑤冷水で洗ってぬめりを取り、水けを切る。



●市販の乾燥パスタとは、外観やめんのかたさ、食感が異なります。

パスタ

伸ばす

- ①包丁やスケッパーで4等分に切り分ける。
- ②打ち粉をし、めん棒で中心から端に向かって、約1mmの厚みになるまで伸ばす。



切る


- ③表面に打ち粉をし、端からロール状に巻いて、約5mm幅に切る。
(ゆでると少し膨らむので、少し細めに切る)
- ④めんをほどこき、打ち粉をする。



ゆでる

- ⑤大きななべにたっぷりの湯を沸かし、生地に付いた打ち粉を払ってからゆでる。
(ゆで時間の目安は、3～5分)
- 手順①～③では、パスタマシンも使えます。
(生地にしっかり打ち粉をする)

お手入れする



フッ素樹脂を
傷めないために…

- 早めに洗って乾かす！
(汚れた状態や水につけた状態で放置しない)

- やわらかいスポンジで洗う！

(磨き粉や金属製たわし、スポンジの
ナイロン面、ナイロン製ネットに
入ったスポンジ、食器洗い乾燥機で
洗わない)




パンケース・羽根

残った生地を取り除き、 水洗いする




- ①パンケースに湯を
入れ、しばらく置く。
- 外しにくいときは
羽根を左右に回して
から引っ張る。



- ②パンケースと羽根
を水洗いする。
- 取り付け軸の周り
に生地などを残さ
ない。残っていると
パンケースの
フッ素を傷めます。



- ③羽根や取り付け軸
につまった生地
などを竹串で取る。



- 取り付け軸に生地が残っ
ていると、羽根が外れやす
くなったり、パンの中に残
りやすくなったりします。
- 汚れがひどいときは、台所
用洗剤(中性)を使う。

ふた

固く絞った ぬれ布巾で拭く



- 開閉弁に付いているドライイ
ーストをぬれ布巾で拭いたあと、
ドライイーストを落とす穴が
塞がっていることを確認する。

生種容器

台所用洗剤(中性)で しっかり洗い、乾燥させる



- 生種が残っていると、雑菌が繁殖して
腐敗し、次の生種おこしがうまくできません。
- もし、腐敗してしまったときは
①薄めた台所用塩素系漂白剤につける。
②よくすすぐ。

上ふた

取り外して、水洗いする

【取り外し方】



70度



外さない

- 70度を開き、上に引く。

イースト容器

固く絞った ぬれ布巾で拭き取り、 自然乾燥させる



イースト容器は から拭きしない！

静電気でドライイーストが
落ちなくなります

レーズン・ナッツ容器

取り外して、台所用洗剤(中性)で 洗う



- 上に引く。



- 押して、
開閉板を開く。
- 油分は
残さない。

本体

固く絞った ぬれ布巾で 拭く

- 庫内に飛び散った粉や
ドライイースト、具材
などは、取り除く。



よくあるご質問

国内産の小麦粉で
つくれる？

小麦粉には、たんぱく質(グルテン)量の多い強力粉(12～15%)が適しています。国内産の小麦でつくった小麦粉は、グルテン量が少なめのもが多く、銘柄や収穫時期などによってグルテン量が異なるため、出来上がりやパンの膨らみ方に差ができます。

▶日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。

●国内産強力粉の全粒粉を使う場合は、水を10mL減らしてください。



専用小麦粉で
つくれる？

食パン

つくれますが、水量を調節する必要があります。パンが膨らみすぎたり、パンの上部に空洞ができたりすることがありますので、水量を5～10%減らしてください。

フランスパン

つくれますが、専用小麦粉の種類によりパンの出来栄や膨らみに差がでます。

うどん(中力粉)

生地がかたい場合は水を10mL増やし、やわらかい場合には10mL減らしてください。


バターや
スキムミルクの
代わりに他の材料が
使える？

使えます。
バターの代わりに、マーガリン、ショートニングなど
固形の油脂を同量でお使いください。

(油脂の種類により、焼き色が濃くなったり薄くなったりすることがあります。)

スキムミルク(大スプーン1)は、牛乳70mL相当です。

●牛乳を使う場合は、その分量だけ水を減らしてください。



市販の料理の本の
分量でつくれる？

本書は、このホームベーカリーに合わせた分量にしていますので、違った分量でつくるとうまくできないことがあります。



半斤のパンも
つくれる？

材料を半分にしても「ねり」や「ガス抜き」の強さがキツくなりすぎるなど、ホームベーカリーの調理工程と合わないため、できません。

自家製の天然酵母は
使える？

発酵力が不安定になりがちで、うまくできません。

▶比較的発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」をお使いください。



天然酵母パン種や
生種の保存方法は？

天然酵母パン種(P.13)

高温に弱いので、しっかり密封して冷蔵庫で保存。

●賞味期限(未開封状態で、表示の保存方法に従って保存したときの期限)までに使ってください。

生種(P.41)

生種容器に入れたまま、ふたをして冷蔵庫で保存。

●1週間以内に使い切ってください。



ドライイーストの
保存方法は？

冷蔵庫で保存してください。(開封後は必ず密封し、早めに使い切る)

●賞味期限(未開封状態で、表示の保存方法に従って保存したときの期限)までに使ってください。

●冷凍庫では保存しないでください。
(ドライイーストが結露し、イースト容器から落ちないことがあるため)

パンミックスは、
天然酵母のメニューで
使える？

食パンミックス・食パンスイートミックスが使えます。

▶添付のドライイーストの代わりに、パンミックス1袋に対し、生種(大2)、水(170mL)を入れる。



米粉パンは、
一般の米粉(上新粉)
でつくれる？

上新粉にはグルテンが入っておらず、粒子も粗いためそれだけでパンをつくることはできません。

米粉パン(小麦入り/小麦なし)メニューは、必ず指定の粉をお使いください。
一般の米粉(上新粉)は、粉量の20%までは小麦粉に混ぜて米粉配合パンをつくることはできます。(メニュー「1」(食パン)で焼いてください)

指定の粉を
使わなくてもいい？

指定以外のパン用米粉
で米粉パン(小麦入り)
はつくれる？

米粉は、同じ配合でも粉によって生地のかたさが異なるため、うまく練ることができず、つくることができません。

ごはんパンに使える
ごはんは？

冷めたごはんの温度の目安は30℃以下です。
冷蔵庫に保存したごはんでも使えますが、固まってほぐれにくいときは、あらかじめ分量の水でほぐしてから入れると混ざりやすくなります。(P.64)
冷凍したごはんは、解凍後、常温になってからご使用ください。
保温したごはんは、12時間以内のものを冷ましてからご使用ください。

デニッシュ風食パンの
「後入れ用バター」は
冷凍しなくても使える？

冷凍していないバターを使うと、パンケースに入れた直後にバターが溶けてしまい、デニッシュ風にはなりません。
バターは1cm角に切り、一晩以上冷凍したものをお使いください。

メロンパンのクッキー
生地は冷凍しておいて
も使える？

お使いいただけます。
事前に自然解凍させ、パン生地に載せるときにかたすぎないようにご注意ください。

デュラムセモリナ粉は
どこで購入できる？

全国の百貨店でお買い求めいただけます。

打ち粉は何を使うの？

パンの成形には、強力粉をおすすめします。
もちには、かたくり粉をおすすめします。(その他、コーンスターチや強力粉などもお使いいただけます。)

一晩、水に浸した
もち米は使える？

お使いいただけますが、やわらかくなりすぎるため、基本的にはおすすめできません。
米が水を吸った分(2合：80mL、3合：140mL)水を減らしてください。

よくあるご質問

焼き上がり後・出来上がり後について

パン生地メニューで、ドライイーストが混ざっていないのですが？

生地に練りこまれていれば、分割・成形・二次発酵中に作用するため問題ありません。

パン生地メニューで、パン生地がやわらかいのですが？

水の量を5～10mL減らしてみてください。
打ち粉をすると扱いやすくなります。

パン生地、ピザ生地メニューで、あまり発酵していないのですが？

配合によっては、発酵の進み方が遅い場合があります。
パン生地、ピザ生地メニュー終了後、そのままふたを閉めて置いておくと、発酵を補うことができます。(目安：20～30分)

パンをうまく切るコツは？

焼き上がり直後は切りにくいため、少し時間をおいてから切ります。
●パンを寝かし、パン切り包丁を前後に動かして。



食パンや生地は冷凍保存できる？

食パン




スライスして、1枚ずつラップで包んで冷凍。
できるだけ焼きたてのパンを冷凍すると、おいしくいただけます。
●おいしさを保つ冷凍期間は約2か月です。

バターロール

成形、発酵させたものをバットに並べ、ラップをかけて冷凍し、凍ってからポリ袋にまとめて保存。
焼くときは、30～35℃で解凍してからドリール(溶き卵)を塗って焼きます。
●急ぐ場合は、凍ったままドリールを塗り、焼き時間を約5分長めにする。

ピザ

伸ばした生地をラップで包んで冷凍。
焼くときは、凍ったまま具材を載せて焼きます。




天然酵母とドライイーストでは、食パンの出来栄が少し違うように思うのですが？

天然酵母は次のような特徴があります。
●高さはやや小ぶりの場合があり、色は濃いめ。
●特有の風味。皮はおかきやしょうゆのような香りで、味はかすかな酸味と甘味がある。
●生地のカメはやや粗め。
●食感ほもっちりとして歯ごたえがある。
焼き上げの時のにおいも「ヨーグルトのような発酵臭」がします。

食パンは角形に焼き上げられる？

ホームベーカリーで焼けるパンは、焼き上げるときに生地が膨張して上に伸びる(「釜のび」)山形パンです。



パンがうまく取り出せないのですが？

パンケースを取り出して2分程度冷ましても取り出しにくいときは、もう一度パンケースを本体に戻し、5～10分置いてから再度取り出してください。

- 時間がたちすぎると、パンがしぼんで腰折れすることがあります。
- ナイフ、フォーク、はしなどを使って取り出さないでください。(フッ素樹脂を傷めます)

失敗した生地は再利用できる？

① 生地のままで焼けていないとき
…など


ドーナツやピザなどに利用できます。
以下のどの状態で止まっているかを確認して、次のようにします。

ドライイーストを使うメニュー

- ドライイーストがイースト容器に残っているとき
→メニュー「12」(ピザ生地)に合わせて再スタートさせて生地を作り、ドーナツ(P.36)やピザ(P.37)に！
- ドライイーストがイースト容器に残っていないとき
→生地を取り出して、ドーナツ(P.36)やピザ(P.37)に！

天然酵母を使うメニュー

- 生地を取り出してドーナツ(P.36)に！



市販の乾燥パスタと食感が違いますか？

乾燥パスタとは調理法が異なるため、外観やめんのかたさ、弾力が異なります。

めんがうまく切れないのですが？

計量を正確に行い、生地に打ち粉を充分してください。

焼き上がり後・出来上がり後について

よくあるご質問

必要なとき

うまくできない！

パンづくりはデリケート。
日によって出来栄が
違いますが…



こんなときは

膨らみが足りない



大きさの目安

(食パン、
ソフト食パンの場合)



(ごはんパン、
米粉パン：小麦入りの場合)



(早焼き食パン、全粒粉パン※1、
デニッシュ風食パン、天然酵母
食パンの場合)



※1 全粒粉50%配合

(全粒粉)パン※2の場合)



※2 全粒粉100%配合

(フランスパン、メロンパン、
米粉パン：小麦なしの場合)



膨らみすぎている



大きさの目安



ここを確認してください

- 温度や湿度、材料、予約時間などの条件で、形や膨らみが変わります。
- レーズンなどの具材を入れすぎていませんか？
- 室温が高すぎませんか？(室温が高すぎると、出来栄が悪くなります)
→粉などを冷蔵庫で冷やしてください。

小麦粉

- はかりで重さをはかりましたか？
(付属の計量カップは使えません)
- たんぱく質12～15%以外的小麦粉を使っていませんか？
(P.58)
- 強力粉を使いましたか？
- 古い小麦粉を使っていませんか？
＜フランスパン・デニッシュ風食パンは…＞
- 強力粉と薄力粉の割合をまちがえていませんか？

水

- 少なすぎませんか？
＜早焼き食パン・フランスパン・全粒粉パン・
デニッシュ風食パン・メロンパンは…＞
- 常に、約5℃の冷水を使っていますか？
＜室温25℃以上のときは…＞
- 約5℃の冷水を使っていますか？

砂糖

- 少なすぎませんか？

ドライイースト

- ＜天然酵母パン以外は…＞
- 予備発酵のいらないものを使っていますか？
- イースト容器に入れていますか？
- 少なすぎませんか？
- 冷蔵庫で保存していますか？(P.8)
- 賞味期限切れのものを使っていませんか？

天然酵母

- ＜天然酵母パンは…＞
- 「ホシノ天然酵母パン種」で作った生種を使いましたか？
- 生種はかき混ぜてからはかりましたか？
- パンケースに入れていますか？
- 少なすぎませんか？

小麦粉

- 多すぎませんか？
- パン専用小麦粉を使っていませんか？(P.58)

水

- 多すぎませんか？

ドライイースト 生種

- 多すぎませんか？
→指定どおりの量で膨らみすぎるときは、ドライイースト・
生種か、砂糖を1/4～1/2量減らしてみてください。
- 標高が1,000mを超える地域では、膨らみすぎることがあります。

こんなときは

全く膨らまない

(全体が白く、だんご状)



日によって形や 膨らみが違う

底がべたつく、 側面が 大きく へこむ



上部が凹んでいる (外皮は焼けている)

天面が平らで 四角い 陥没する



底に大きな 穴があく、 つぶれる



周囲に粉が 残っている

食パンが思った色に 焼き上がらない 上部が部分的に焦げる

外皮がかたい

ここを確認してください

ドライイースト 天然酵母

- ドライイーストや生種を入れ忘れていませんか？
- 保存状態が悪いもの、賞味期限、使用期限を超えたものを使っていますか？

- パン羽根を付け忘れていませんか？
- 途中で停電しませんでしたか？


- 手づくりパンは、以下のような条件で、日によって形や膨らみ方が変わります！

室	温	・夏場など室温が高いとき
材料の種類・質		・運転中に室温が変化したとき(エアコンを途中で切ったときなど)
		・たんぱく質の量がいつもより少ない小麦粉で焼いたとき
		・保存状態が悪かったり、賞味期限切れのドライイーストを使ったりしたとき

- 焼き上がったパンを、すぐにパンケースから取り出し、足つき網などの上で粗熱をとりましたか？
- 室温が高いときは、水を10mL減らすと効果があります。

- 小麦粉が少なすぎませんか？
- 水が多すぎませんか？
＜全粒粉パンは…＞
- 全粒粉の割合が多いときや粉の種類によりなりやすくなります。
- ＜米粉パン(小麦なし)は…＞
- 天面が白く、平らに焼き上がりますが正常です。
- 乳製品やココアなど、記載配合以外の材料を入れませんでしたか？
- 油の種類をまちがえませんでしたか？
- 油脂類(配合表記載のもの)を入れましたか？

- パン羽根の形状あとは残ります。
- パンを取り出すときに、パンケースの底の部分に触りませんでしたか？(羽根が回り、パンをつぶすことがあります)





- 小麦粉が多すぎませんか？
- 水が少なすぎませんか？

- 焼き色を変える(P.20)か、砂糖の量で調節してください。
砂糖の量を減らすとやや薄くなり、増やすとやや濃くなります。
- パンケースからパンがはみ出しているときは、ドライイーストや水の量を減らしてください。
- 釜伸びしているときは、パンの上部がはがれたようになることがあります。

- 外皮は、人肌程度に冷ましてからポリ袋に入れておくと、やわらかくなります。

うまくできない！

こんなときは		ここを確認してください	
パン(その他)	成形・発酵させた生地がベタッとしている	●発酵が長すぎると生地が垂れてしまい、ベタッとした仕上がりになります。 発酵時間は、パンの種類などによりますが、一般には、膨らんだ生地の横を指先で軽く押さえ、ゆっくり戻るようなら発酵完了です。	
	クロワッサンがうまくできない	●包み込むバターが溶けると、うまく層になりません。 生地を冷蔵庫でよく冷やしてから、バターを包み込んでください。 ※特に、室温が高いときはバターが溶けやすいため、長めに冷やす。 	
ごはんパン	粒残りが気になる	●別容器にごはんと水を入れ、ごはんをしっかりとほぐしてからパンケースに入れてください。	
デニッシュ風食パン	底に油がたまる、皮が油っぽい、バターむらができる	●後入れ用バターを1cm角に切り、冷凍したものを使用しましたか？ ●後入れ用バターをブザーが鳴ってから10分以内に投入しましたか？ ●後入れ用バターをバラバラにほぐして投入しましたか？	
	サクサク感が少ない	●切ったパンをトーストすると、よりサクサクとした食感になります。	
メロンパン	クッキー生地が割れる	●クッキー生地を充分混ぜましたか？ ●クッキー生地をなめらかな状態でまとめましたか？ ●クッキー生地をパン生地に無理に巻き込もうとしましたか？ ※クッキー生地はパン生地に載せるだけにする。 (軽く押さえて密着させると形よく仕上がります。) ●格子模様を深く入れてませんか？	
	クッキー生地がやわらかくダレた感じになる	●バターをやわらかくするときに溶けてしまい、液体分が多い生地になったためです。 ※バターが溶けてしまうと、生地を冷やしてもダレやすくなりやすい生地になります。	
	クッキー生地が片寄っている	●パン生地を中央に置き直しましたか？	
	クッキー生地が天面に載っていない	●クッキー生地が冷えすぎてかたくなりすぎていませんか？ ※「作業10分後」の表示でクッキー生地を冷蔵庫から出し、めん棒で伸ばします。 クッキー生地がしなやかに曲がるくらいが良いでしょう。	
	クッキー生地がパンケースからはみ出している	●クッキー生地を載せるときに、周囲を軽く押さえましたか？ ※押し込んでしまうと、焼き上がり時、クッキー生地の表面が割れます。	

こんなときは		ここを確認してください	
米粉パン	米粉パン(小麦なし)をつくると粉残が多い	●米粉を水より先に入れませんでしたが？ ●米粉の頂にくぼみをつくり、そこにオリーブ油を入れましたか？ ※ミックス粉使用の場合、粉残が多めになります。気になるときはスタート約10分後のねかし工程中に、ゴムべらでパンケースの側面の粉を落としてください。	
	予約をすると、米粉パン(小麦入り)の出来栄が悪い	●室温25℃以上のときに予約をしませんでしたが？ ※室温が高いときは、材料の温度が上がりすぎて出来栄が悪くなります。 長時間の予約はしないでください。	
クイックブレッド	膨らみが足りない	●ベーキングパウダーを入れましたか？ (ドライイーストを入れても膨らみません。) ●材料を分量どおり入れましたか？ 	
	バターむらができる(色むら、空洞など)	●バターは1cm角に切りましたか？ ●室温が15℃以下のときに、バターは5mm角に切りましたか？	
	周囲に粉が残っている	●粉落としをしましたか？ ●成形をしましたか？	
ケーキ	膨らみが足りない	●材料を分量どおり入れましたか？ ●ベーキングパウダーを入れましたか？ ●薄力粉とベーキングパウダーはふるって入れましたか？	
	上部にバターが残っている	●バターは1cm角に切りましたか？ ●バターは常温に戻しましたか？ ●材料を順番どおりに入れましたか？	
	周囲に粉がくっついている	●粉落としをしましたか？ ●材料を順番どおりに入れましたか？	
	思ったようなケーキにならない	●バターケーキに近い出来上がりになり、市販のスポンジケーキのような焼き上がりにはなりません。 薄力粉の量を160gに減らすと、若干ふんわりしたケーキになります。	
生チョコ	分離してしまう	●乳脂肪分の高い(41%以上)生クリームとカカオ分の多いチョコレートを組み合わせると、分離することがあります。 牛乳を10mL追加すると分離しにくくなります。	
	やわらかすぎる	●ミルク成分の多いチョコレートはやわらかくなります。 生クリームの量を10～20mL減らしてください。	
	パンケース内周囲にチョコレートがくっつく	●5分以内にパンケースのチョコレートをゴムべらで落とし、追い混ぜを2～3分してください。	

うまくできない！

必要なとき

うまくできない！

こんなときは		ここを確認してください
ジャム	固まらない (とろみがない)	砂糖の量が控えめで添加物も不使用なため、出来上がったジャムはゆるめです。 ●未熟な果物、熟しすぎた果物、鮮度の悪い果物はペクチン含有量が少ないため固まりにくい場合があります。 ●果物を入れすぎていませんか？ ●砂糖やレモン汁を減らしませんでしたか？ (ジャムが固まるには適度な糖度と酸度、ペクチンの量が必要)
	煮崩れた	●果物が熟しすぎていませんか？ ●果物の種類によっては、煮崩れしやすい品種があります。
コンポート	シロップのしみこみが悪い部分がある	●キッチンペーパーで落しぶたをしましたか？ ●シロップから取り出したあと、しみこみの悪い部分を下にして、シロップにつかるようにして冷ましてください。 ●半日～1日置いたくらいが食べ頃です。
	ついたもちに粒々が残っている	●もち米が多すぎませんか？ ●水が少なすぎませんか？ ●もち米の水切りのとき、米が乾燥しすぎていませんか？ (空調の風に直接当たっているなど) ●うるち米が混ざっていませんか？ ●古米を使っていませんか？
うどん・パスタ	ダマになる	●めん・もち羽根とまちがえて、パン羽根を付けていませんか？ ●小麦粉が少なすぎませんか？ ●小麦粉をよく混ぜてからパンケースに入れましたか？ ●水が多すぎませんか？ ●うどんの場合、水はぬるま湯を使用しましたか？
	生地が手にくっついてまとまらない	●小麦粉が少なすぎませんか？ ●打ち粉をしましたか？ ●水が多すぎませんか？
	めんがくっつく	●めん状に切ってから、時間がたっていないですか？ ●打ち粉を十分にしましたか？

「まちがえた！」と思ったら…

材料を入れ忘れてスタートした！	生種以外の材料は、次の時間内に入れることができます。 ただし、最初の「ねり」工程で材料がよく混ざらないため、パンがうまくできないことがあります。					
	<table><tr><th>入れ忘れた材料</th><th>入れられる時間</th></tr><tr><td>バター 砂糖 スキムミルク 塩</td><td>●ドライイーストを使うメニュー ドライイーストが投入されるまでに、パンケースに入れる。 ・ピザ生地 …… 1分以内 ・パン生地 …… 10分以内 ・デニッシュ風食パン …… 5分以内 ・米粉パン(小麦入り) …… 35分以内 ・米粉パン(小麦なし) …… 5分以内 ・他のメニュー …… 20分以内 ※ドライイーストがこぼれないように、ふたの開け方をできるだけ小さくする。 ●天然酵母を使うメニュー 最初のねりで混ざるように、10分以内にパンケースに入れる。</td></tr><tr><td>ドライイースト</td><td>ドライイーストが投入されるまでに、イースト容器に入れる。 ・ピザ生地 …… 1分以内 ・デニッシュ風食パン、米粉パン(小麦なし) …… 5分以内 ・パン生地 …… 10分以内 ・米粉パン(小麦入り) …… 35分以内 ・他のメニュー …… 20分以内</td></tr></table>	入れ忘れた材料	入れられる時間	バター 砂糖 スキムミルク 塩	●ドライイーストを使うメニュー ドライイーストが投入されるまでに、パンケースに入れる。 ・ピザ生地 …… 1分以内 ・パン生地 …… 10分以内 ・デニッシュ風食パン …… 5分以内 ・米粉パン(小麦入り) …… 35分以内 ・米粉パン(小麦なし) …… 5分以内 ・他のメニュー …… 20分以内 ※ドライイーストがこぼれないように、ふたの開け方をできるだけ小さくする。 ●天然酵母を使うメニュー 最初のねりで混ざるように、10分以内にパンケースに入れる。	ドライイースト
入れ忘れた材料	入れられる時間					
バター 砂糖 スキムミルク 塩	●ドライイーストを使うメニュー ドライイーストが投入されるまでに、パンケースに入れる。 ・ピザ生地 …… 1分以内 ・パン生地 …… 10分以内 ・デニッシュ風食パン …… 5分以内 ・米粉パン(小麦入り) …… 35分以内 ・米粉パン(小麦なし) …… 5分以内 ・他のメニュー …… 20分以内 ※ドライイーストがこぼれないように、ふたの開け方をできるだけ小さくする。 ●天然酵母を使うメニュー 最初のねりで混ざるように、10分以内にパンケースに入れる。					
ドライイースト	ドライイーストが投入されるまでに、イースト容器に入れる。 ・ピザ生地 …… 1分以内 ・デニッシュ風食パン、米粉パン(小麦なし) …… 5分以内 ・パン生地 …… 10分以内 ・米粉パン(小麦入り) …… 35分以内 ・他のメニュー …… 20分以内					
メニューやレーズン選択、焼き色をまちがえてスタートした！	スタート直後なら、やり直しができます。「取消」を長めに押して中止し、正しいメニュー※・レーズン選択・焼き色でスタートさせてください。 ※「米粉パン：小麦入り」には変更しないでください。(最初の工程が違うため)					
違う羽根を取り付けてスタートした！	「取消」を長めに押して中止し、正しい羽根に付け替えてスタートさせてください。(そのままにすると羽根の回転が止まる可能性があります。)					
電源プラグを抜いた！	電源プラグを抜いても10分以内に差せば、復帰します。 ※「スタート」は押さないでください。					
途中でまちがって「取消」を押した！	10分以内に「スタート」を押すと復帰します。 ※1回のみ有効。他のキーは押さないでください。					
■失敗してしまった生地は、再利用してドーナツやピザにすることができます。(P.36, 37, 61)						

うまくできない！／「まちがえた！」と思ったら…

必要なとき

故障かな？

故障ではありません。
サービスを依頼される前にご確認ください。

こんなときは	原因	直し方
キー操作ができない	●電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグを差し込む。
スタートしても動かない (練らない)	●米粉パン (小麦入り) の工程は「ねかし」から始まるため、最初は動きません。	
ドライイーストが落ちない	●ドライイーストが自動的に投入されるタイミングは、メニューや室温により異なります。	
	●イースト容器がぬれていたり、静電気が帯電していたりするためです。	よく絞った布巾で拭き、自然乾燥させる。
	●ドライイーストが湿っていませんか？	新しいドライイーストを使う。
途中で運転が止まった (現在の時刻を表示)	●調理中に約10分を超える停電があると、運転を中止します。	生地の状態で止まっていたら、生地は利用できます。(P.61)
予約したい時刻に合わせられない	●予約できない時刻に合わせようとしていませんか？ メニューによって、焼き上げまでに必要な時間は異なります。 【セット可能時間例】 メニュー：食パン 現在時刻：午後8時30分 (液晶時刻表示「20:30」) セット可能時刻：午前0時40分～9時30分 (「0:40」～「9:30」) ※上記以外はセットできません。	次の範囲内で合わせてください。 現在時刻の ●食パン 4時間10分～13時間後 ●ソフト食パン 4時間30分～13時間後 ●ごはんパン 4時間10分～13時間後 ●フランスパン 5時間10分～13時間後 ●全粒粉パン 5時間10分～13時間後 ●米粉パン (小麦入り) 2時間40分～13時間後 ●米粉パン (小麦なし) 2時間5分～13時間後 ●天然酵母食パン 7時間10分～10時間後
予約したのにすぐに練りだす	●ドライイーストを使うメニューの食パン・ごはんパン・フランスパン・全粒粉パン・米粉パン (小麦なし) では、最初の「ねり」工程だけを予約スタート直後に行います。(P.10)	
使用中や予約中、音がする	以下のような音がしても、異常ではありません。 ●もちをついたり、生地の「ねり」や「ガス抜き」をしたりするとき ・「ギューギュー」「パタパタ」……生地を練るときの音 ・「グワングワン」……モーターが回る音 ・「カチャカチャ」……もちをつくときの音 ●ドライイーストやレーズン・ナッツ容器の材料がパンケースに投入されるとき ・「ガチャンガチャン」…開閉弁、開閉板の開く音	
途中で回転が止まる (羽根が回らない)	●材料が多すぎたり、羽根にかたい材料が引っ掛かったりしてモーターに負担が掛かると、保護装置が働き、途中で回転が止まります。 (でき上がっても、粉の状態で残り、焼けていない) ※お買い上げの販売店に修理をご相談ください。	

こんなときは	原因	直し方
羽根がガタつく	●羽根と主軸との間にすきまを設けているためです。(先端で3cmほど動きます)	
現在時刻表示が薄い、消えた	●リチウム電池の寿命 (約2年) です。 ※交換するまでの間も、電源プラグを差すと使える。 ただし、電池ホルダーは取り付けておく。 (異物などが入るおそれ) ※タイマーを使うときは、そのつど、現在時刻を合わせる。	電池を外して交換する。(P.7)
粉の状態のまま焼けていない	●羽根を付け忘れていませんか？ ●パンケース内部の羽根の取り付け軸が、固くて回らなくなっていますか？	羽根を確実に取り付ける。(P.16)
パンケースの底から生地が漏れる	●ご使用に伴い、パンケースの排出口から少量の生地が出てきます。 (回転部の中に入った生地が回転を妨げないように排出される) 異常ではありませんが、羽根の取り付け軸が回るか確認してください。	羽根を取り付けた状態で、羽根の取り付け軸が回らない場合は、主軸受けを交換する。 (お買い上げの販売店へ)
パンケースの底が黒くなる	●パンケースの底は、練るときにこすれ黒くなることがあります。 黒くなったときは、湿らせたキッチンペーパーなどで拭き取ってください。	

●使い始めは、煙やにおいが出ることがありますが、ご使用に伴い出なくなります。使用上、差し支えありません。

こんな表示が出たら…

停電有 を表示	●調理中に停電があったことをお知らせします。 10分以内の停電は回復後、自動的に運転を続けます。 (パンの出来栄は悪くなることもある) ●調理中に電源プラグを抜き差ししても、調理後に表示します。	
U50 を表示	●連続使用で、庫内が高温 (40℃ 以上) になっています。	ふたを開けて、庫内を充分冷ます。 (出来上がり直後で、1 時間程度)
H01・H02 を表示	●故障です。 ※お買い上げの販売店に修理をご相談ください。	

故障かな？／こんな表示が出たら…

必要なとき

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは
■まず、**お買い上げの販売店**へご相談ください。
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは
「うまくできない!」(P.62~66)、「故障かな?」「こんな表示が出たら…」(P.68~69)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名

ホームベーカリー

●品番

SD-BM105

●故障の状況

できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このホームベーカリーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 6 年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

●修理に関するご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌 ☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀 ☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	旭川 ☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京都 ☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広 ☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3		大阪 ☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館 ☎(0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241		奈良 ☎(0743)59-2770	大和郡山山市筒井町800番地
東北地区	青森 ☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1	中国地区	和歌山 ☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋田 ☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵庫 ☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	岩手 ☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥取 ☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮城 ☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米子 ☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
首都圏地区	山形 ☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	四国地区	松江 ☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福島 ☎(024)991-9308	郡山市備前館2丁目5		出雲 ☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃木 ☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		浜田 ☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬 ☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1		岡山 ☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
中部地区	茨城 ☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	九州地区	広島 ☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	埼玉 ☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		山口 ☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千葉 ☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		香川 ☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	東京 ☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮城2丁目26-17		徳島 ☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山梨 ☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1	沖縄地区	高知 ☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川 ☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		愛媛 ☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新潟 ☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡 ☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川 ☎(076)280-6608	金沢市玉鋸2丁目266番地		佐賀 ☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山 ☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長崎 ☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井 ☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		大分 ☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	長野 ☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎 ☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡 ☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本 ☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	愛知 ☎(052)819-0225	名古屋市長瀬区塩入町8-10		鹿児島 ☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐阜 ☎(058)278-6720	岐阜市中郷4丁目42		沖縄 ☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重 ☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0512

仕様

電源		交流 100 V 50 / 60 Hz 共用	温度過昇防止装置		温度ヒューズ
消費電力	ヒーター	370 W	大きさ(約)	幅	24.1 cm
	モーター	80 W (50 Hz)		奥行	30.4 cm
		75 W (60 Hz)		高さ	34.5 cm
質量(電池含む)(約)		6.0 kg	コードの長さ		1.0 m









●電源プラグを差し込んだだけのときの消費電力は、約 0.3 W です。

●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。
また、アフターサービスもできません。

メニュー				容量	予約
ドライイースト	食パン	小麦粉	250 g	13 時間後まで	
	ソフト食パン	小麦粉	250 g	13 時間後まで	
	早焼き食パン	小麦粉	280 g	—	
	ごはんパン	小麦粉	210 g	13 時間後まで	
	フランスパン	小麦粉	250 g	13 時間後まで	
	全粒粉パン	小麦粉	250 g	13 時間後まで	
	デニッシュ風食パン	小麦粉	280 g	—	
	メロンパン	小麦粉	150 g	—	
	米粉パン(小麦入り)	米粉	250~300 g	13 時間後まで	
	米粉パン(小麦なし)	米粉	300 g	13 時間後まで	
天然酵母	パン生地	小麦粉	280 g	—	
	ビザ生地	小麦粉	280 g	—	
その他	食パン	小麦粉	300 g	10 時間後まで	
	パン生地	小麦粉	300 g	—	
	生種おこし	ホシノ天然酵母パン種	50 g (元種)	—	
	クイックブレッド	小麦粉	180 g	—	
	ケーキ	小麦粉	180 g	—	
	生チョコ	チョコレート	160~174g	—	
	ジャム	果物	400 g	—	
	コンポート	果物	300 g	—	
	もち	もち米	280~420 g	—	
	うどん・パスタ	小麦粉	300 g	—	

別売品／消耗品

[税込・2012年9月現在]

 パン羽根 ●品番：ADD96-1431 ●希望小売価格：735 円	 めん・もち羽根 ●品番：ADD82-150-H ●希望小売価格：525 円	
 スプーン ●品番：ADD25-143-P0 ●希望小売価格：210 円	 パンケース(完成) ●品番：ADA12-169 ●希望小売価格：4,410 円	 リチウム電池(市販品) ●品番：CR2354 ●希望小売価格：315 円
 計量カップ ●品番：ADD93-143 ●希望小売価格：315 円	 生種容器(ふたなし) ●品番：ADD85-173-P0 ●希望小売価格：315 円	 生種容器ふた ●品番：ADD26-173-P0 ●希望小売価格：210 円

販売店や、パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも
お買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic
Pana Sense

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

保証とアフターサービス／仕様／別売品／消耗品

必要なとき

●メニュー番号表

メニュー番号	メニュー	メニュー番号	メニュー
1	食パン	12	ピザ生地
2	ソフト食パン	13	(天然酵母) 食パン
3	早焼き食パン	14	(天然酵母) パン生地
4	ごはんパン	15	生種おこし
5	フランスパン	16	クイックブレッド
6	全粒粉パン	17	ケーキ
7	デニッシュ風食パン	18	生チョコ
8	メロンパン	19	ジャム
9	米粉パン(小麦入り)	20	コンポート
10	米粉パン(小麦なし)	21	もち
11	パン生地	22	うどん・パスタ

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる



<http://club.panasonic.jp/>



※このサービスは
WEB限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「460 井」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合

06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル

0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のホームベーカリーの点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- 使用中に異常な回転音がする。

ご使用中止

事故防止のため、使用を中止し、
コンセントから電源プラグを
抜いて、必ず販売店に点検を
ご依頼ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・リビングビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

© Panasonic Corporation 2012

DZ50-174
MX0912Y0